



















**D** Montage- und Betriebsanleitung  
**GB USA** Assembly and Operating Instructions  
**F** Instructions de montage et d'utilisation  
**E** Instrucciones de uso y montaje  
**I** Istruzioni per il montaggio e l'uso  
**NL** Montage- en gebruiksaanwijzing



**H** Összeszerelési és használati útmutató  
**PL** Instrukcja obsługi i montażu  
**SK** Návod na montáž a pre prevádzku  
**CZ** Návod na montáž a pro provoz  
**P** Instruções de montagem e modo de utilização  
**S** Monterings- och bruksanvisning

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH · Rennbahn Allee 1 · 5412 Puch / Salzburg · Austria · carrera-toys.com

20063032



7.63.12.49.00


**AGE**  
**ÂGE**  
**3+**

Conforms to the safety requirements of ASTM F963.



**ATTENTION:**  
 DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES  
 NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

**WARNING:**  
 CHOKING HAZARD - SMALL PARTS  
 NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.



**D**  
**Spiele Spaß mit den beiden PAW Patrol Helden Chase und Marshall. Mit interaktiven Spielfunktionen, Sound- und Lichteffekten. Original PAW Patrol Titelmusik.**

**Spielstart:**  
 Drücke den Handregler oder einen der Knöpfe auf der Batterie-Box **A** – das PAW Patrol Lied ertönt und die Fahrzeuge sind fahrbereit.

**Spielmodus:**  
 Dieser Modus ist beim Start automatisch aktiviert. Im Spielverlauf kommen 2 unterschiedliche Spielaktionen mit Licht- und Soundeffekten:  
 1. Fahrzeug beginnt zu ruckeln – gelbes Licht blinkt **2** – Drücke die gelb blinkende Taste **2** (🐾) um den "Schaden" zu beheben – Hurra geschafft – nun kannst du mit voller Geschwindigkeit weiterfahren.  
 2. Fahrzeug stoppt – rotes Licht blinkt **3** – Drücke die rot blinkende Taste **3** (🚗) um den "Motor neu zu starten" – Hurra geschafft – nun kannst du weiterfahren.

Wenn die aufleuchtenden Tasten nicht gedrückt werden, endet die Spielaktion nach 10 Sekunden automatisch.

**Automatische Spielaktionen deaktivieren:**  
 Auf den Fahrmodus umschalten. Drücke die rote Taste **3** (🚗) für mindestens 3 Sekunden bis der Bestätigungston erklingt.

**Fahrmodus:**  
 Klassischer Fahrmodus ohne automatische Spielaktionen.

**Spiel-/Fahrmodus umschalten:**  
 Drücke die rote Taste **3** (🚗) für mindestens 3 Sekunden bis der Bestätigungston erklingt.

**PAW Patrol Musik:**  
 Drücke die grüne Taste **1** (🎵) um die Musik abzuspielen.

**Strommodus:**  
 1. Spielbetrieb = Fahrzeuge werden über Handregler betätigt  
 2. Ruhebetrieb = Handregler werden nicht betätigt, kein Spiel  
 3. Stand-by Betrieb = nach ca. 20 Minuten Ruhebetrieb schaltet die Anschlusschiene in den Stand-by Modus.

**ACHTUNG! ROTES LICHT **3** leuchtet:**  
 1. Kontaktfehler Batterien: Bitte Batteriefach aufschrauben Batterien herausnehmen und wieder einlegen.  
 2. Batterien sind leer. Bitte Batterien tauschen.

**ACHTUNG!** Bei sehr schwachem bzw. leeren Batteriestatus funktioniert der Spielmodus nicht bzw. nur teilweise.

**GB USA**  
**Have fun gaming with the two PAW Patrol heroes Chase and Marshall. With interactive play functions, sound and light features. Original PAW Patrol Music Theme.**

**Game start:**  
 Press the hand-held controller or one of the buttons on the battery box **A** – the PAW Patrol song sounds and the vehicle are ready to drive.

**Playing mode:**  
 This mode is enabled automatically on starting. During the course of the game, 2 different game actions with light and sound effects occur:

1. The vehicle begins to jolt – yellow light flashes **2** – press the yellow flashing button **2** (🐾) to cancel the "damage" – Hooray, you did it – you can now continue at top speed.  
 2. Vehicle stops – red light flashes **3** – press the red flashing button **3** (🚗) to "Restart the engine" – Hooray, you did it – you can now continue.

If the illuminated buttons are not pressed, the game ends automatically after 10 seconds.

**Disable automatic game actions:**  
 Switch to drive mode. Press the red button **3** (🚗) for at least 3 seconds until the confirmation sound is emitted.

**Drive mode:**  
 Classic drive mode without automatic game actions.

**Switch between Game/Drive mode:**  
 Press the red button **3** (🚗) for at least 3 seconds until the confirmation sound is emitted.

**PAW Patrol Music:**  
 Press the green button **1** (🎵) to play the music.

**Electricity modes:**  
 1. Operating mode = cars are operated via speed controllers  
 2. Idle mode = speed controllers not activated, no game  
 3. Stand-by mode = after approx. 20 minutes idle mode the connecting section switches to stand-by mode.

**WARNING! The RED light **3** lights up:**  
 1. Battery contact error: Please screw open the battery compartment, remove the batteries and reinsert them.  
 2. Batteries are empty. Please replace batteries.

**WARNING!** In case of very weak or empty battery status, Game mode does not function or only partly.

**F**  
**S'amuser avec les deux héros de la Pat'Patrouille, Chase et Marshall. Avec fonctions interactive, effets de son et lumière. Bande-son original du PAW Patrol.**

**Lancement du jeu :**  
 Appuie sur le contrôleur de vitesse ou l'un des boutons de la boîte des piles **A**. La chanson de la Pat'Patrouille retentit et les véhicules sont alors prêts à l'emploi.

**Mode de jeu :**  
 Ce mode est automatiquement activé au début du jeu. Au cours de la partie, 2 actions de jeu différentes avec effet son et lumière surviennent :

1. Le véhicule commence à avancer par à-coups – La lumière jaune clignote **2** – Appuie sur la touche qui clignote jaune **2** (🐾) afin de résoudre le « problème » – Super, tout est rentré dans l'ordre, tu peux désormais rouler à pleine vitesse.  
 2. Le véhicule s'arrête – La lumière rouge clignote **3** – Appuie sur la touche qui clignote rouge **3** (🚗) afin de « redémarrer le moteur » – Super, tout est rentré dans l'ordre, tu peux désormais continuer à rouler.

Si les touches lumineuses ne sont pas actionnées, l'action de jeu s'arrête automatiquement au bout de 10 secondes.

**Désactiver les actions de jeu automatiques :**  
 Passer en mode de conduite. Appuie sur la touche rouge **3** (🚗) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le signal de confirmation retentisse.

**Mode de conduite :**  
 Mode de conduite classique sans actions de jeu automatiques.

**Passer en mode de jeu/conduite :**  
 Appuie sur la touche rouge **3** (🚗) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le signal de confirmation retentisse.

**Musique de la Pat'Patrouille:**  
 Appuie sur la touche verte **1** (🎵) pour jouer la musique.

**Modes de courant:**  
 1. Mode Jeu = Les véhicules sont actionnés par le régulateur manuel  
 2. Mode Pause = Les régulateurs manuels ne sont pas actionnés, pas de jeu  
 3. Mode Veille = Après 20 minutes env. de pause, le rail de raccordement commute au mode Veille.

**ATTENTION ! La lumière ROUGE **3** s'allume :**  
 1. Faux contact des piles : Veuillez dévisser le compartiment des piles, retirer les piles et les réinsérer.  
 2. Les piles sont vides. Veuillez changer les piles.

**ATTENTION !** Si les piles sont vides ou très faibles, le mode de jeu ne fonctionne pas ou seulement partiellement.

**E**  
**Diversión jugando con los dos héroes Chase y Marshall de la Patrulla Canina. Con funciones de juego interactivas, efectos de sonido y luz. Con el tema musical original de la Patrulla Canina**

**Comienzo del juego:**  
 Pulsa el control manual o uno de los botones en la caja de la batería **A** – Suena la canción de la Patrulla Canina y los vehículos están preparados para ponerse en marcha.

**Modo de juego:**  
 Este modo se activa automáticamente al arrancar. Durante el transcurso del juego aparecen 2 diferentes acciones de juego con efectos de luz y sonido:  
 1. El vehículo comienza a dar sacudidas – la luz amarilla parpadea **2** – Pulsa la tecla que parpadea con luz amarilla **2** (🐾) para reparar el "daño" – hurra, conseguido – ahora puedes seguir conduciendo a toda velocidad.  
 2. El vehículo se detiene – la luz roja parpadea **3** – Pulsa la tecla que parpadea con luz roja **3** (🚗) para "volver a arrancar el motor" – hurra, conseguido – ahora puedes reanudar la marcha.

Si no se pulsas las teclas encendidas, la acción de juego finalizará automáticamente después de 10 minutos.

**Desactivar las acciones de juego automáticas:**  
 Cambiar al modo de conducción. Pulsa la tecla roja **3** (🚗) durante al menos 3 segundos hasta que suene el tono de confirmación.

**Modo de conducción:**  
 Modo de conducción clásico sin acciones de juego automáticas.

**Cambiar modo de juego/de conducción:**  
 Pulsa la tecla roja **3** (🚗) durante al menos 3 segundos hasta que suene el tono de confirmación.

**Música de la Patrulla Canina:**  
 Pulsa la tecla verde **1** (🎵) para reproducir la música.

**Modos de corriente:**  
 1. Funcionamiento del juego = los vehículos son accionados mediante reguladores manuales  
 2. Reposo = no se accionan los reguladores manuales, no hay juego  
 3. Modo Stand-by = al cabo de aprox. 20 minutos de reposo, el carril conector cambia al modo Stand-by.

**¡ADVERTENCIA!** Se enciende la luz ROJA **3**:  
 1. Fallo de contacto de las baterías: Desatornillar la tapa para abrir el compartimento de baterías, extraer las baterías y volver a insertarlas.  
 2. Las baterías están descargadas. Cambiar las baterías.

**¡ADVERTENCIA!** Con el estado de las baterías muy bajo o descargado, el modo de juego no funciona o funciona sólo parcialmente.

**I**  
**Gran divertimento con i due coraggiosi cuccioli di PAW Patrol Chase e Marshall. Con funzioni interattive, luci e suoni. Sigla PAW Patrol originale.**

**Inizio del gioco:**  
 premi il comando manuale o uno dei pulsanti sul vano delle batterie **A**. La sigla di PAW Patrol indica che i veicoli sono pronti all'uso.

**Modalità di gioco:**  
 questa modalità si attiva automaticamente all'avvio. Durante il gioco si attivano 2 diverse funzioni con luci e suoni:  
 1. Il veicolo inizia a muoversi a scatti e la luce gialla lampeggia **2**. Premi il pulsante giallo lampeggiante **2** (🐾) per riparare il "guasto". Evviva: problema risolto! Ora puoi proseguire a tutta velocità.  
 2. Il veicolo si arresta e la luce rossa lampeggia **3**. Premi il pulsante rosso lampeggiante **3** (🚗) per "riavviare il motore". Evviva: problema risolto! Ora puoi continuare.

Se non si premono i pulsanti lampeggianti, la funzione termina automaticamente dopo 10 secondi.

**Disattivare le funzioni automatiche:**  
 passare alla modalità di guida. Premi il pulsante rosso **3** (🚗) per min. 3 secondi finché non senti il suono di conferma.

**Modalità di guida:**  
 guida classica senza funzioni di gioco automatiche.

**Passare alla modalità di gioco/guida:**  
 Premi il pulsante rosso **3** (🚗) per min. 3 secondi finché non senti il suono di conferma.

**Musica di PAW Patrol:**  
 Premi il pulsante verde **1** (🎵) per azionare la musica.

**Modi elettrici:**  
 1. Gioco attivo = le vetture vengono azionate con i comandi manuali  
 2. Gioco inattivo = i comandi manuali non vengono azionati, nessun gioco  
 3. Stand-by = dopo ca. 20 minuti di gioco inattivo, la rotaia di collegamento commuta nel modo stand-by.

**AVVERTENZA!** La luce ROSSA **3** lampeggia:  
 1. problema di contatto delle batterie. Svitare il vano batterie, estrarre le batterie e riposizionarle.  
 2. Le batterie sono scariche. Sostituire le batterie.

**AVVERTENZA!** Se le batterie sono quasi o del tutto scariche la modalità di gioco non funziona o funziona solo in parte.



