

## #370160011 Hell Rider

### إرشادات التركيب و الأستخدام



#### العربية

**F** لا تعرض سيارة Carrera RC أبداً للتغيرات المستمرة في الحمل، أي التحرك للأمام والخلف باستمرار.

**G** شعوا المركبة دوماً ببيكم على الأرض. لا ترموا المركبة مطلقاً على الأرض وأنتم والقوف.

**H** تجنبوا الفرزات من منخلات الإزلاق أو أرضية السحن والتفرغ والتي يزيد ارتفاعها على 5 سم.

**I** دوماً فحص التركيب الصحيح لمركبة - كاريرا آر سي بعد كل رحلة وعلى حال إعادة إكمالك وبرم البراغي والصامولات.

#### إرشادات الاستخدام

#### المحتويات المجهزة

**1** Carrera RC- X1 السيارة

X1 جهاز التحكم

X2 1,5 فولت بطاريات ميجنون AA (غير قابلة للشحن مجدداً)

X4 بطاريات صغيرة AAAA 1.5 (غير قابلة للشحن مجدداً)

#### تركيب البطاريات في المركبة

**2** قوما بتبنيح نظام حمل البطارية القابلة للشحن في مركبة - كاريرا آر سي بواسطة مفك. قم بتركيب بطاريات Carrera RC (الغير قابلة لإعادة الشحن) في المركبة. احرص على أن تكون الأقطاب في المواضع الصحيحة لها. إكمكو براغي العطاء في محلها مجدداً بواسطة مفك.

#### تركيب البطاريات في وحدة التحكم

**3** يتم فتح حمل البطاريات بمفك البراغي ومن ثم إدخال البطاريات في جهاز التحكم. يتوجب الانتباه إلى صحة القطبية، إكمكو براغي العطاء في مكانها في مكان البدء بالنسب.

Carrera RC مربوطة بجهاز التحكم من قبل المصنع.

**4** 1. قم بتشغيل السيارة عن طريق الزر ON/OFF.

**5** 2. قم بتشغيل وحدة التحكم. يوضع مؤشر LED في وحدة التحكم بشكل منتظم. بعد وضع ثوانٍ، ستوجه السيارة إلى اليسار واليمين

**6** - أكتمل الربط. ينطفئ مؤشر LED الموجود بوحدة التحكم. يضيء مؤشر LED الموجود على وحدة التحكم فقط عند تحريك عصا التحكم. تضبيط التوجيه أو القيادة

\* عند استبدال البطاريات القديمة بأخرى جديدة يجب الحفاظ على عمل إيقاف مؤقت للسيارة لمدة عشر دقائق على الأقل.

\* تجنبوا استخدام العالم المحرك.

\* إذا توقفت المركبة عن التشغيل من تلقاء نفسها مرات عديدة بينما فترات قصيرة بشكل متتالي، ففي هذه الحالة تكون البطاريات فارغة، ويرجى تركيب بطاريات جديدة.

\* يرجى التأكد من شحن البطاريات خارج المركبة.

\* نظفوا مركبة - كاريرا آر سي بعد الرحلة.

\* نظفوا - جهاز التحكم - برة كاملة على العمل (Full Function)

**7** جيمكم عتلة التحكم بتوجيه قيادة المركبة في جميع الاتجاهات.

عتلة التحكم يسار إلى اليمين، عتلة التحكم يمين يسار، يمين.

#### حلول المشاكل

العربة لا تستجيب.

• اضبط مفتاحي جهاز الإرسال والسيارة على تشغيل "ON"

• هل وضع البطاريات صحيحاً؟

• هل استختم مواضع تلامس البطارية أو تعرضت للتآكل؟

• هل فرغ شحن البطارية أو حدث بها عطل؟

• هل العربة بجهاز الإرسال/التحكم موصلة جيداً (انظر رقم 4 و 5)؟

• لا تستجيب العربة بطريقة صحيحة لأن المفاتيح مضبوطة جيداً.

• هل انخفضت قدرة البطاريات؟

• هل هناك مركبة أخرى قريبة ذات جهاز تحكم من بُعد ربما تقوم بإرسال إلى نفس التردد؟

• هل هناك شبيكات أو سيجات معدنية سبب اضطرابات في الإرسال؟

• كثيراً ما تتسبب أجهزة التحكم، أو الإرسال في قيام العربة بأعمال بون تحكم.

• هل توجد بالقرب من العربة أجهزة أسلاكية/تخليقية/راي/DB/شبيكات إنترنت أسلاكية (واي فاي) يمكنها أن تتسبب في حدوث اضطرابات؟

يتمتعكم لشراكم سيارة - كاريرا آر سي Carrera RC-Modellauto، والتي تم تصنيعها وفقاً لمستوى التطور التقني الحالي، لأنها جادون باستمرار في تطوير منتجاتنا. يبقى لنا كما فائماً القيام بأية تغييرات وتحسينات من الناحية التقنية أو فيما يتعلق بالتجهيزات والمواد المستخدمة والتصاميم دون الإحالة إلى أي إعلان مسبق من ذلك. سوف لن يتفق من خلال وجود اختلافات بسيطة بين المنتج الموجود لديك مقابل البيانات والرسم التوضيحية في الدليل إيه مطابلات. تعتبر إرشادات الاستخدام والتركيب هذه جزء من أجزاء المنتج. هام يرجى قرا هذا الدليل بعناية واتقنا هذه التعليمات الرجوع إليها في المستقبل وفي حالة انتقال المنتج إلى طرف ثالث.

تجد أحدث إصدار من دليل الاستخدام هذا وكذلك معلومات حول قطع الغيار المتاحة على الموقع الإلكتروني carrera-rc.com في نطاق الخدمات.

#### إقرار المطابقة

توضيح وتقر شركة شاربادور للتسويق + التوزيع، ش.ذ.م.م Carrera Toys GmbH بأن هذا النموذج والمواد ومن ضمنه جهاز التحكم يتطابقان مع الشروط والتعليمات الأساسية للإرشادات - الأوروبية: الإرشادات الأوروبية EC/48/2009 و الوثائق الأخرى المهمة للإرشادات EU 2014/53 (RED). يمكن بكل إقرار المطابقة - الأصلي تحت carrera-rc.com.



MHz 2483.5 - 2400



أقصى تيار لتردد النبضات > 10 ميلي أمبير واط - مجال التردد: 2483.5 - 2400 MHz

#### تحذيرات:

يمكن وفي حالة الاستخدام غير النظامي حصول إصابات وجروح و / أو أضرار مادية. يجب التحكم بالنتج بحذر وفقاً لما تتطلب عليه التحكم به بعض المهارات التقنية والفعليّة. يتضمن دليل المنتج إرشادات السلامة وكذلك القواعد والتعليمات الخاصة بصيانة وتشغيل المنتج. يجب قرا هذا التعليمات واستيعابها في بداية الأمر وفي البدء بتشغيل المنتج. وهو أمر لابد منه ولا يجوز التفاضل عنه. حيث يمكن ومن خلال ذلك تفادي حصول إصابات أو أضرار.


تحذير: هذه اللعبة غير مناسبة للأطفال تحت سن 3 سنوات بسبب الأجزاء الصغيرة القابلة للبلع. تحذير! هناك خطر اختناق مرتبط بالتشغيل.

أعدوا كل مواد التغليف وكل أسلاك التثبيت قبل إعطاء اللعبة إلى الطفل. يرجى الاحتفاظ بالعبوة والعنوان للمعلومات وفي حالة وجود أسئلة ما لاحقاً.



إن الرمز المرسوم لحوايت العلامة علامة الضرب يراد منه الإشارة إلى أن البطاريات المرفقة، والبطارية الثانوية، وبطاريات خلايا الأزار، وبطاريات الأجهزة والأجهزة الكهربائية القديمة وما شابه ذلك لا توضع مع القمامة المنزلية، لأنها تضر بالبيئة والصحة العامة. لا يجوز استخدام أنواع مختلفة من البطاريات أو بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة سواءً بتوجيه بطاريات المرفقة من اللعبة. لا يجوز شحن البطاريات إلا عن طريق أشخاص بالغين، في حالة حصول ضرر. يجوز استخدام وتشغيل جهاز التحكم أولاً بعد توصيله. لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن، حتى لا يحدث خطر الانفجار. برجاه عدم استخدام بطاريات تالفة. قم بإزالة البطاريات أولاً إذا استهلك أو إذا ترك بدون استخدام لفترة طويلة. استبدل دائماً مجموعة البطاريات بأكملها في وقت واحد وحرص على عدم خلط البطاريات القديمة والجديدة. أو البطاريات من أنواع مختلفة.

ادفع البطارية من الطرف قبل أن تقوم بشحنها. احرص على مراعاة صحة القطبية. لا تقم بتقصير الدائرة الكهربائية لأي من أجهزة الشحن أو موانئ التيار المتردد. للشحن لا يسمح إلا باستخدام جهاز الشحن المرفق مع الجهاز. استخدام جهاز شحن آخر قد يتسبب في ضرر دائم للبطاريات والأجزاء المجهزة فضلاً عن الأضرار الجسيمة. تحذير: من أجل إعادة شحن البطارية، اضبط مفك وحدة القيادة للفصل المتكرر عن هذه اللعبة. عدم التوافق الدودي لجهاز الشحن يجب فحص السلك، ومحلات الربط، والأغطية والأجزاء الأخرى. لا يمكن استبدال الكابلي الخارجي من جهاز الشحن. وفي حالة تفك كابل جهاز الشحن، فإنه يجب في حالة حصول ضرر يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشن من أولاً بعد توصيله. لا يسمح بتوصيل اللعبة إلا بجهاز من فئة الحماية II.



نمطه السلامة

أن مركبة - كاريرا آر سي هي مصممة فقط لأغراض اللعب وممارسة الهوايات ويسمح باستخدامها فقط على الطرق والحالات المخصصة لذلك. تحذير! لا تستخدموا مركبة - كاريرا آر سي في طرق العامة.

لا تقودوا المركبة مطلقاً على مساحات مغطاة بالعبس، يمكن أن يتسبب العبس التفتت بإعاقة دوران المحور الناقل للحركة وبالتالي زيادة حرارة المحرك.

لا تقودوا مركبة - كاريرا آر سي مطلقاً في الهواء الطلق أثناء المطر أو نزول الثلج. لا يسمح بقيادة المركبة عبر المياه وعبر المياه أو الأثني ويتوجب خبزتها في محل جاف.

لا تقودوا هذه المركبة مطلقاً فوق التراب والثلج والجليد، ولكن لا تسقط مركبة - كاريرا آر سي في المياه. يجب تلافي قيادة المركبة على طرق مبلطة من الرمال فقط.

لا تعرضوا مركبة - كاريرا آر سي مباشرة إلى أشعة الشمس القوية. لتلافي تصاعد حرارة المكونات في المركبة يجب القيام بإستراحتات قصيرة وبشكل دوري عندما تزيد درجات حرارة على 35 درجة مئوية.



• المركبة ساخنة جدا. انظفوا المركبة وجهاز التحكم واتركوا المركبة ٣٠ دقيقة تقريبا لكي تبرد.

يبقى حق السبوح والتغيرات محفوظة

يبقى حق التعديل في الألوان أو التصميم النهائي - محفوظة

يبقى حق التعديرات التقنية والتصميمية محفوظة- الرسوم الصورة = الصور الرمزية

