

#370162107X Mario Kart™, Mario - Race Kart with Sound
#370162108X Mario Kart™, Yoshi - Race Kart with Sound
#370162095X Speed Phantom 2
#370162106X Peugeot 08 DKR 16 - Red Bull

#370162104X Jeep® Wrangler Rubicon, green
#370162122 Jeep® Wrangler Rubicon, camouflage
#370142042 Ford F-150 Raptor, white
#370142027X Ford F-150 Raptor, black
#370142045 Ford Bronco

Carrera® RC

- GB** **USA** **Assembly and operating instructions**
- GR** **Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας**
- RC** **安装和使用说明**
- ROK** **조립과 작동 방법**

! **WARNING:**
CHOKING HAZARD-SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

! **ATTENTION:**
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

Made in China · Fabriqué en Chine

RC
Power
carrera-rc.com



Digital version



解决办法: 放入充满电的电池或新电池。

原因: 遥控器可能未与车辆上的接收器建立连接。

解决办法: 请按照“现在可以开始行驶”中的说明建立模型与遥控器之间的连接。

原因: 处于静止状态约30分钟后, 遥控器和车辆会自动关机。

解决办法: 重新启动请将遥控器和车辆的ON/OFF开关先拨至OFF再拨回ON。

原因: 车辆过热。

解决办法: 关闭车辆和遥控器, 让车辆冷却大约30分钟。

原因: 车辆温度过高, 过热保护开启。

解决办法: 关闭车辆, 让车辆冷却大约30分钟

故障: 无法遥控。

原因: 车辆不受控制的操作。

解决办法: 首先启动车辆, 然后发送器。
5**6****7**

保留更正错误和修改的权利 - 颜色/最终设计 - 保留修改权利

保留技术和设计相关修改权利 - 图示 - 标识图片

(ROK) 고객 여러분께

최신 기술로 제작된 Carrera RC 모델 자동차를 구입하시는 것을 축하합니다. 저희는 제품을 개발하고 개선하는데 항상 노력하고 있기 때문에 기술적인 측면과 장착, 재료, 디자인과 관련된 예고 없이 언제라도 변동할 권리를 보유합니다. 그래서 구입하신 제품이 이 설명서의 자료와 그림에 비해 다소한 차이를 보이더라도 이것을 근거로 한 어떤 청구권도 도출되지 않습니다. 이 사용 및 안전 설명서는 제품의 일부입니다. 사용설명서와 기재된 안전수칙을 준수하지 않았을 경우에는 개런티 청구권이 소멸됩니다. 추후에 다시 참고하고 모델을 제 3자에게 이양할 경우에 대비하여 이 설명서를 보관하십시오.

이 작동설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 **carrera-rc.com** 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

개런티 조건

Carrera 제품은 고급 기술로 제작된 상품이나 조심스럽게 다루어야 합니다. 사용설명서의 주의사항을 반드시 주지하십시오. 모든 부품은 세심한 검토를 거쳤습니다(기술상의 변동과 제품 개선에 도움이 되는 모델 변동에 대한 권리는 제조사가 보유합니다).

그럼에도 결함이 있을 경우에는 다음 개런티 조건의 범위에서 개런티를 보장합니다: 개런티는 Carrera 제품을 구입하신 시점에 증명할 수 있는 재료와 제조상의 결함을 포함합니다. 개런티 기간은 판매한 날자부터 계산하여 24개월입니다. 개런티 청구사항에서 제외되는 것은 마모부품(예: Carrera RC 전지, 언테라, 타이어, 구동기 부품등), 적절하지 않은 취급/사용에(예: 권장된 높이 보다 더 높은 점프, 제품을 떨어뜨리는것등) 의한 손상, 외부 개입에 의한 파손등입니다. 수선은 반드시 Carrera Toys GmbH 회사나 이 회사로부터 인종받은 회사를 통해 이루어져야 합니다. 이 개런티 범위에서 Carrera Toys GmbH 회사의 선택에 따라 한 Carrera 제품 전체, 혹은 손상된 부품이 교체되거나, 같은 부품으로 대체됩니다. 개런티에서 제외되는 것은 운송, 포장, 주행에 의해 생기는 비용 및 구입자에 의해 비롯된 손상입니다. 이것은 구입자가 치러야 합니다. 개런티 요구는 Carrera 제품을 최초로 구입한 사람에게 의해서만 청구될 수 있습니다.

개런티 청구권은 다음과 같은 경우에만 발생합니다:

- 규정에 맞게 작성한 증서를 손상된 Carrera-rc.com에서 청구할 수 있음
- 규정에 맞게 작성한 증서를 손상한 리모델링, 구입 영수증/계산서/지불증서와 함께 송부한 경우.
- 개런티 증서를 임의로 정정하지 않은 경우.
- 장난감들 사용설명서에 따라 취급하였고 규정에 맞게 사용하였을 경우.
- 손상/기능 장애가 불가항력이나 작동에 대한 마모에 의한 것이 아닐 경우.

개런티 증서는 대체할 수 없습니다.

유럽연합국가에 해당되는 참고사항: 법적인 보증의무는 제품에 대한 개런티에 의해 제한되지 않습니다.

개런티 조건

Carrera Toys GmbH는 컨트롤러를 포함한 이 모델이 다음과 같은 규정들에 부합함을 증명합니다:
속 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 여타 주요 관련 규정 들을 준수합니다.
적합성 증명서 원본은 carrera-rc.com 에서 청구할 수 있습니다.




무선 주파수 최대 전력 10dBm 이하 - 주파수 범위: 2400–2483.5 MHz

경고 사항!

적절하지 않게 사용할 경우 심한 부상과/이나 손상을 입 할 수 있습니다. 이 제품은 조심스럽고 신중하게 조종해야 하고, 역학적인 능력과 정신적인 능력을 필요로 합니다. 사용 설명서는 안전주의사항과 규칙 및 제품을 손질하고 작동하는데 필요한 주의사항을 담고 있습니다. 저 음으로 작동하기 전에 이 사용설명서를 잘까지 읽고 이해하는 것은 필수적 입니다. 그러에만 부상과 손상으로 인한 사고를 피할 수 있습니다

주의! 이 장난감은 삼킬 수 있는 작은 부품 때문에 3세 미만의 어린이들에게 적합하지 않습니다.

주의! 기능상 개워져 조일 위험이 있습니다! 장난감을 어린이에게 건네주하기 전에 모든 포장재와 고정축을 제거하십시오. 설명과 생길 수 있는 질문에 대비하여 포장과 주소를 보관하십시오.



여기 그려진 가위표 처진 쓰레기통 상징은 빈 건전지, 축전지, 단추형 전지, 건지배, 기타 전지, 전기 제품 폐품들은 환경과 건강에 해를 끼기 때문에 일반 가사용 쓰레기통에 버려서는 안된다는 것을 주시사 키고 있습니다. 서로 다른 전지나 새 전지와 현 전지를 함께 사용하면 안됩니다. 축전지는 반드시 성인이 충전해야 합니다. 빈 전지는 장난감에서 분리하십시오. 충전 할 수 없는 전지는 폭발 위험이 있기 때문에 충전해서는 안됩니다. 충전하기 전에 축전지를 모델에서 분리하십시오. 알극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오. 충전은 반드시 동봉된 충전기를 사용해야 합니다. 다른 충전기를 사용하면 전지와 인접 부품들이 지속적으로 손상을 입을 수 있고, 신체 손상을 입을 수 있습니다.
경고: 배터리를 충전할 때에는 이 토의와 함

계 제공되는 탈부착식 전 원광 잠지만을 사용하십시오. 충전기를 정기적으로 사용할 경 우에는 충전기의 전선, 연결부, 덮개와 다른 부분들도 점검하십시오. 이 충전기의 외부 전선은 교체될 수 없습니다. 손상이 생긴 경우에는 충 전기를 수선한 다음 예 다시 작동해야 합니다. 이 장난감은 반드시 보호 등급 2에 해당하는 장비에만 연결해야 합니다.



안전수칙

A Carrera RC 차량은 특수 주행 축전지로 작동하는 원격조종 모델 차량입니다. Carrera RC LiFePO₄ 전지만 사용해야 합니다. 충전하기 전에 전지를 차량에서 분리하십시오.

B Carrera RC 차량은 취미 목적이지만 제조되었으니 여기에 해당하는 선로와 장소에서 만 작동되어야 합니다. 주의! Carrera RC 차량을 도로에서 사용하지 마십시오.

C 고압전선이나 전파송전대 아래에서, 혹은 폭풍우시에는 주행하지 마십시오! 대기소 동이 전파공간을 일으킬 수 있습니다. 보관장소와 주행장소간에 온도차가 클 경우, 응축수와 이로 인한 기능장애를 피하기 위해 차량이 주변 환경에 순응할 때까지 기다 리십시오.

D 풀밭 위에서는 이 제품을 절대 사용하지 마십시오. 풀이 휘갈겨 흙 충전을 저지하고 모 터를 가열합니다. Carrera RC 차량으로 물품, 사람, 동물 등을 운반해서는 안됩니다.

E Carrera RC 차량을 비가 오거나 눈이 내릴 때 절대 야외에서 주행하지 마십시오. 차량 은 물, 올딩기, 혹은 눈을 통과하여 주행해서는 안되고, 반드시 건조하게 보관해야 합 니다. 전차 기기가 휘건 물로부터 보호되어 있기 때문에 물구멍이 없는 것은 비단 표면에서 차량이 지장을 받지 않음.

F Carrera RC 차량이 물에 빠지지 않게 절대 강, 언로, 혹은 호수 근처에서 사용하지 마 십시오. 오로지 모래로만 된 경로에서 주행하는 것을 피하십시오.

G Carrera RC 차량이 직사광선에 노출되지 않게 하십시오. 차량의 전자부품이 과열되는 것을 피하기 위해 35° C가 넘는 경우 정기적으로 짧은 휴식을 취해야 합니다.

H Carrera RC 차량에 절대 지속적으로 부하 변환을 주지마십시오, 다시 말하면 전진과 후진을 계속하여 바꾸지 마십시오.

I 차량은 반드시 손에서 바닥에 내려 놓아야 합니다. 차량을 절대 선 상태에서 바닥에 던지지 마십시오.

K 5 cm 이상의 점프대나 경사대에서 떨어지는 것을 피하십시오.

L 모델을 세척할 때 절대 용제를 사용하지 마십시오.

M Carrera RC 차량이 조종 시스템 장애로 인해 통제되지 않은 상태에서 주행하는 것 을 피하기 위해 차량 축전지와 컨트롤러의 건전지가 제대로 충전된 상태에서 검토해 야 합니다. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오.

N Carrera RC 차량이 제대로 조립되어 있는지를 주행 전과 후에 매번 검토해야하고, 경 우에 따라 나사를 조여주어야 합니다.

작동시 주의사항

축전지 충전

1 1x Carrera RC 차량
1x 컨트롤러
1x USB 충전 전선
1x LiFePO₄ 축전지
1x 세트 배터리 (재충전 할 수 없음)

축전지 충전

2 재충전 배터리를 충전하기 전에 장난감에서 제거해야 합니다. 동봉된 LiFePO₄-전지는 반드시 동봉된 LiFePO₄ 충전기를 사용하여 충전해야 한다는 것에 유의하십시오.
온.전지를 다른 LiFePO₄ 전지 충전기나 다른 충전기를 사용하여 충전하면, 심한 손상이 생길 수 있습니다. **진행하기 전에 재충전 배터리 사용에 관한 지침과 경고가 있는 이진 장을 주의 깊게 읽으십시오.** 해당 USB 충전선을 사용하여 컴퓨터 USB 포트 혹은 최소 1A 출력 전압을 갖는 USB 전원 공급 장치의 전지를 충전할 수 있습니다.
•USB 충전선은 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오.
1 USB 충전선의 접점이 초록색으로 빛을 발하고, 충전 장치가 컴퓨터에 제대로 연결되었다는 것을 알려줍니다. 빈 전지를 꽂으면 USB 충전선의 LED는 더 이상 점등되지 않고, 전지가 충전되고 있음을 나타냅니다.
2 USB 충전선은 알극이 바뀌지 않게 제조되어 있습니다.
•(완전 방전이 아닌)방전된 전지가 다시 충전될 때 까지는 약 80분이 걸립니다. 전지가 완전히 충전되었으면, USB 충전선의 접점이 다시 초록색으로 빛을 발합니다.

축전지의 완전 방전을 피하기 위해 사용 후 축전지를 반드시 다시 충전하십시오. 충전지는 사용 후 다시 완전히 충전하기 전에 최소한 20분간 쉬어야 합니다. 이 휴식시간을 준수하지 않으면 축전지가 고장날 수 있습니다.
축전지를 충출(약 2-3 개월마다) 충전하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오.
위에 언급한 축전지의 용법을 지 키지 않으면 고장날 수 있습니다. 충전할 때 절대로 배터리를 방하지 마십시오.

축전지 장착

3 Carrera RC 차량의 축전지함 덮개를 드라이버로 여십시오. Carrera RC 차량의 전선 끝부분을 축전지 전선의 끝 부분과 연결하십시오. 축전지를 끼워 넣으십시오. 덮개를 드라이버로 조이십시오.

건전지 장착

4 전지함을 드라이버로 열고 컨트롤러에 전지를 장착하십시오. 알극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 새 전지와 현 전지, 혹은 서로 다른 제조사의 전지를 함께 사용하지 마십시오. 전지함을 닫은 후 컨트롤러가 작동하는지를 알면의 파워 스위치를 통해 점검하십시오. 파워 스위치가 ON으로 켜져있고 제대로 작동하면 컨트롤러 중간부 위쪽에 있는 점등이 빨간 빛을 발합니다.

이제 주행을 시작하실 수 있습니다

차량과 컨트롤러를 접속하기

5 Carrera RC 차량과 컨트롤러는 공장 출하시 접속되어 있습니다.

6 1. ON/OFF 스위치로 차량을 켜십시오. 차량 위쪽의 접점이 율동적으로 깜박입니다.

7 2. 컨트롤러를 켜십시오. 컨트롤러의 접점이 율동적으로 깜박입니다.

몇 초 후 차량과 컨트롤러의 접점이 지속적으로 켜집니다. 접속이 완료되었습니다.

조종간 설정 조정

8 Carrera RC 차량이 운행중에 좌측이나 우측으로 주행하는 경향을 보이면, 직진 주행을 다음과 같이 조절할 수 있습니다.
• **5**
6
7 장에 설명된대로 차량과 컨트롤러를 접속하십시오.
• ON/OFF 스위치를 "트림" 위치까지 완전히 오른쪽으로 미십시오. 컨트롤러 접점이 감 박이면 조정 모드가 활성화 됩니다.
• 직진 주행을 조정 필을우측 혹은 좌측으로 돌림으로써 조절할 수 있습니다.
• ON/OFF 스위치를 다시 "ON"의 위치로 미십시오.

자, 이제 연습합시다!

9 주의. 이 차량은 시속 18 - 20 km 까지 속력을 낼 수 있습니다. 최소한 4x5 미터 넓이 의 빈 평지에서 연습하십시오. 처음 사용시에는 속도조절기를 매우 조심하여 작동하십시오.

10 크고 장애물이 없는 평지에 빈 상자등으로 Carrera RC 차량 경주로의 경계선을 만드십시오. Carrera RC 차량을 주행할 때 기본적인 조종기술은 직선로에서는 빨리 달리 고, 커브에서는 브레이크를 거는 것입니다.

• **첫번째 충전지에서 두번째 충전지로 교환할때까지 최소한 10분간 주행 휴식을 지켜야 합니다.** 다음 교환하는 반드시 최소한 20분간 휴식 시간을 가져야 합니다.

• 지속적으로 모터가 가동되는 것을 피하십시오.

• 차량이 반복하여 여러차례 저절로 꺼지면 축전지가 비었습니다. 축전지를 충전하십시오.

• 정지 상태가 지속되면 약 30분 이내에 컨트롤러와 차량이 저절로 종료됩니다. 다시 사용하려면 컨트롤러와 차량의 ON/OFF 스위치를1번 OFF 위치로 옮겼다 이어서 다시 ON 위치로 옮기십시오.

• 주행이 끝난 후 꿀 때는 역순으로 진행하십시오!
• **주행 후 축전지를 꺼내거나 연결을 분리하십시오. 충전지의 완전 방전을 피하기 위해 사용 후 축전지를 반드시 다시 충전하십시오.** 충전지는 사용 후 다시 완전히 충전하기 전에 최소한 20분간 쉬어야 합니다.

• 축전지는 항상 차량 외부에 보관하여야 합니다.

• 주행 후 Carrera RC 차량을 닦아주십시오.

컨트롤러 기능 - DIGITAL PROPORTIONAL

11 360° 무던게 주행 및 운전. 조이스틱을 이용하여 섬세한 기동 운전과 주행을 수행 할 수 있습니다.

속도조정기 뒷쪽으로: 전진
속도조정기 앞쪽으로: 브레이크 및 후진
조종간을 시계 방향으로 돌리십시오: 오른쪽
조종간을 시계 반대 방향으로 돌리십시오: 왼쪽

12 2.4 GHz 기술 덕분에 한 개의 주행료에서 차량 16대까지 함께 주행할 수 있음. 이것은 운전자들간에 주파수를 조절하지 않고 가능함.

문제 해결

문제: 모델이 주행하지 않음.

원인: 컨트롤러나 모델의 스위치, 혹은 두 스위치 모두가 "OFF"인.

해결책: 켜기.

원인: 모델의 축전지가 약하거나 비어있음.

해결책: 충전된 축전지 장착.

원인: 차량이 장애물에 걸려 정지 했습니다.

해결책: 고압보호장치가 차량을 갔습니다. 차량의 ON/OFF 스위치를 1번 OFF 위치에 놓 았다가 다시 ON 위치로 옮기고 평면 위에 놓으십시오.

원인: S컨트롤러나 모델의 축전지/건전지가 약함.

해결책: 충전된 축전지, 혹은 건전지 장착.

원인: 컨트롤러가 경우에 따라 모델의 수신기와 제대로 연결되어있지 않습니다.

해결책: "건전지 장착"에 묘사된대로 모델과 컨트롤러간의 연결을 실행하십시오.

원인: 정지 상태가 지속되면 약 30분 이내에 컨트롤러와 차량이 저절로 종료됩니다.

해결책: 다시 사용하려면 컨트롤러와 차량의 ON/OFF 스위치를1번 OFF 위치로 옮겼다 이어서 다시 ON 위치로 옮기십시오.

원인: 차량이 매우 뜨거움.

해결책: 차량과 컨트롤러를 끄고, 차량을 약 30분간 식힐 것.

원인: 과열방지장치가 너무 심하게 가열된 차량을 정지시킬.

해결책: 수신기를 끌 것. RC 차량 약 30분간 식힐 것.

문제: 통제되지 않음.

원인: 원하지 않는데도 차량이 움직임.

해결책: 먼저 차량을 켜고, 나중에 컨트롤러를 켜 것.
5**6****7**

오류와 변동이 있을 수 있습니다. - 색깔과 최종 디자인에 변동이 있을 수 있습니다. 기술과 디자인상의 변동이 있을 수 있습니다. - 픽토그램 = 상징그림

ACCESSOIRES & SPAREPARTS



carrera-rc.com

D Für jedes RC Fahrzeug und Flugobjekt ist auch weiteres Zubehör erhältlich. Passende Produkte finden Sie in unserem Onlineshop unter Zubehör oder bei Ihrem Fachhändler.

GB **USA** Additional accessories are available for each RC vehicle and aircraft. Suitable products can be found in our online shop in the accessories section or can be purchased from your authorised dealer.

F Des accessoires supplémentaires sont disponibles pour chaque véhicule RC et objet volant. Vous pouvez trouver les produits correspondants dans notre boutique en ligne sous la rubrique accessoires ou chez votre revendeur local.

E Para cada vehículo y objeto volador RC hay también más accesorios disponibles. Encontrará los productos adecuados en nuestra tienda online en accesorios o en su tienda especializada.



carrera-rc.com