



**Carrera** *PROFI RC*



**ACHTUNG!** Bitte vor Gebrauch lesen!  
**ATTENTION!** Veuillez lire avec l'emploi!  
**¡ADVERTENCIA!** Léalo antes de usarlo.  
**AVVERTENZA!** Leggere prima dell'uso!



**(GB) WARNING!** Please read before using!

**Please be aware that for safety reasons the propellers rotate slowly when out of the water and that the boat is only fully functional when in the water.** The controller must be switched off. Connect the plug-in connection at the model. Place the boat in the water. Switch on the controller. The LED on top of the controller will flash rhythmically. After a few seconds, the LED on the controller lights continuously. Meaning the bind has been made.



**D** Bitte beachten Sie unbedingt, dass sich die Propeller außerhalb des Wasser aus Sicherheitsgründen nur langsam drehen und das Boot nur im Wasser die volle Funktion hat. Der Controller muss ausgeschaltet sein. Verbinden Sie die am Modell befindliche Steckverbindung. Setzen Sie das Boot ins Wasser. Schalten Sie den Controller ein. Die LED am Controller blinkt rhythmisch. Nach ein paar Sekunden leuchtet die LED am am Controller permanent. Die Bindung ist abgeschlossen.

**F** Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, les hélices ne tournent que lentement en dehors de l'eau et que le bateau ne fonctionne pleinement que dans l'eau. Le contrôleur doit être éteint. Brancher le connecteur situé sur le modèle. Posez le bateau dans l'eau. Allumez le contrôleur. La DEL du contrôleur clignote régulièrement. Après quelques secondes, la DEL du contrôleur reste allumée. La liaison est établie.

**E** Tenga en cuenta que, por razones de seguridad, las hélices giran lentamente fuera del agua y el barco solo tiene pleno funcionamiento en el agua. El Controller debe estar desconectado. Conectar el conector que se encuentra en el modelo. Introduzca el barco en el agua. Encienda el controlador. El LED en el controlador parpadea rítmicamente. Transcurridos un par de segundos se enciende el LED del controlador de forma permanente. La unión ha concluido.

**I** **Attenzione: per motivi di sicurezza, le eliche gireranno lentamente quando la braca si trova fuori dall'acqua; la barca funzionerà a pieno regime solo in acqua.** Il Controller deve essere disattivato. Collegare il connettore situato sul modello. Mettere la barca in acqua. Accendere il controller. Il LED sul controller lampeggia ritmicamente. Dopo alcuni secondi, il LED sul controller si illumina permanentemente. Il collegamento è stabilito.

03/2021

