



Carrera PROFI RC



WARNING!
Please read
before using!



ATTENTION !
Veuillez lire avec l'emploi !

¡ADVERTENCIA!
Léalo antes de usarlo.

03/2021



(GB) Please be aware that for safety reasons the propellers rotate slowly when out of the water and that the boat is only fully functional when in the water. The controller must be switched off. Connect the plug-in connection at the model. Place the boat in the water. Switch on the controller. The LED on top of the controller will flash rhythmically. After a few seconds, the LED on the controller lights continuously meaning the boat and controller are paired.

(F) Veuillez noter que, pour des raisons de sécurité, les hélices ne tournent que lentement en dehors de l'eau et que le bateau ne fonctionne pleinement que dans l'eau. Le contrôleur doit être éteint. Brancher le connecteur situé sur le modèle. Posez le

bateau dans l'eau. Allumez le contrôleur. La DEL du contrôleur clignote régulièrement. Après quelques secondes, la DEL du contrôleur reste allumée. Ceci signifie que le contrôleur et le bateau sont appareillés.

(E) Tenga en cuenta que, por razones de seguridad, las hélices giran lentamente fuera del agua y el barco solo tiene pleno funcionamiento en el agua. El Controller debe estar desconectado. Conectar el conector que se encuentra en el modelo. Introduzca el barco en el agua. Encienda el controlador. El LED en el controlador parpadea rítmicamente. Transcurridos un par de segundos se enciende el LED del controlador de forma permanente. La unión ha concluido.