

D Sehr geehrter Kunde

Wir bedürfwünschen Sie zum Kauf Ihres Cat®-Modellautos, das nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Da wir stets um Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns eine Änderung in technischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und Design jederzeit und ohne Ankündigung vor. Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produkts gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher keinerlei Ansprüche abgeleitet werden. Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts. **Wichtig!** Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und **behalten Sie sie für späteres Nachlesen** oder für den Fall, dass sie das Produkt an eine Drittpartei weitergeben.

Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung und Informationen zu erhältlichen Ersatzteilen finden Sie auf carrera-rcc.com im Servicebereich.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Carrera RC Service Hotline:
+49 800 2277-372 (D) bzw. +43 662 88921-330 (AT)
oder besuchen Sie unsere Webseite carrera-rcc.com im Servicebereich.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Carrera Toys GmbH, dass sich dieses Modell einschließlich Controller in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien: EG-Richtlinie 2009/48/EC und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU (RED) befindet. Die Original-Konformitätserklärung kann unter carrera-rcc.com angefordert werden.

2.4 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm · Frequency range: 2400–2483,5 MHz

Warnhinweise!

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen kommen. Es muss mit Vorsicht und Umsicht gesteuert werden und erfordert einige mechanische und auch mentale Fähigkeiten. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme komplett zu lesen und zu verstehen. Nur so können Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

ACHTUNG! Dieses Spielzeug ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen verschluckbarer Kleinteile.
ACHTUNG! Funktionsbedingte Klemmgefahr! Entfernen Sie alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien und Befestigungsdrähte, bevor Sie dieses Spielzeug dem Kind übergeben. Für Informationen und etwaige Fragen, bewahren Sie bitte Verpackung und Adresse auf.

Das hier abgebildete Symbol der durchgestrichenen Mülltonnen soll Sie darauf hinweisen, dass keine Batterien, Akkumulatoren, Knopfzellen, Akkupacks, Gerätebatterien, elektrische Altgeräte etc. nicht in den Hausmüll gehören, da sie der Umwelt und Gesundheit schaden. Ungleiche Batterie- typen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Akkus dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Leere Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen. Nicht aufladbare Batterien dürfen aufgrund des Explosionsrisikos nicht aufgeladen werden. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn diese leer sind oder das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzt wird. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig und achten Sie darauf, nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen zu vermischen. Entfernen Sie den Akku aus dem Modell bevor Sie diesen aufladen. Achten Sie auf die richtige Polarität. Ladegeräte und Netzteile nicht kurzschließen. Zum Aufladen darf nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden. Die Verwendung eines anderen Ladegerätes kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus sowie beschänerter Teile führen und körperliche Schäden verursachen!

ACHTUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das trennbare Ladegerät, das zusammen mit diesem Spielzeug geliefert wird. Bei regelmäßigen Gebrauch des Ladegeräts, muss dies immer am Kabel Anschluss, Abdeckungen und anderen Teilen kontrolliert werden. Im Schadensfall darf das Ladegerät erst nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen werden. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden.

Dear customer

Congratulations on purchasing a Cat® model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or to respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. **Important!** Please read this manual carefully and **keep these instructions for future reference** and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rcc.com in the service area.

Declaration of conformity

Carrera Toys GmbH hereby certifies that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48/EC and the other relevant regulations of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be requested from carrera-rcc.com.

GB USA
Congratulations on purchasing a Cat® model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or to respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. **Important!** Please read this manual carefully and **keep these instructions for future reference** and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rcc.com in the service area.

Declaration of conformity

Carrera Toys GmbH hereby certifies that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48/EC and the other relevant regulations of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be requested from carrera-rcc.com.

2.4 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm · Frequency range: 2400–2483,5 MHz

2.4 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm · Frequency range: 2400–2483,5 MHz

2.4 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm · Frequency range: 2400–2483,5 MHz

Warning!
Inappropriate use may result in severe injuries and/or damage to property. It has to be operated with care and caution and requires both mechanical and mental skills. The operating instructions contain notes on safety and technical regulations as well as information on maintaining and operating the product. It is indispensable to read these instructions thoroughly before the first usage. Only this helps to avoid accidents with injuries and damage.

WARNING! This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age.
WARNING! danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please read the packaging and address for information and in the event of any questions.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc.

should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

This symbol, showing red wire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc., should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix disassembled battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Never use damaged batteries. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.

Rechargeable batteries are to be recharged from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class I equipment bearing the following symbol.

2.4 GHz
Puissance de fréquence radio maximale <10 dBm · Gamme de fréquences: 2400–2483,5 MHz

Avvertimenti e!

Un emploi non conforme peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels. Il doit être piloté avec précision et circonspection et exige certaines facultés mécanico-mentales. Le mode d'emploi contient des consignes de sécurité et des prescriptions ainsi que des indications sur l'entretien et l'emploi du produit. Il faut impérativement avoir le produit ou le matériel en service. C'est la seule manière d'éviter les accidents accompagnés de blessures et de dommages.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d'étouffement – Présence de petits éléments pouvant être avalés. ATTENTION! Danger d'écrasement en cours de fonctionnement!

Supprimez tous les matériaux d'emballage et fils de fixation avant de remettre ce jouet à un enfant. Veuillez conserver le conditionnement et l'adresse pour votre information et d'éventuelles questions.

This pictogram «Contre des plastiques» sur des roues barbotins est destiné à attirer votre attention sur le fait qu'il est interdit de jeter les piles, batteries, appareils électriques usagés, etc., dans les ordures ménagères, étant donné que ces produits nuisent à l'environnement et à la santé. Il est interdit de jeter les piles, batteries, appareils électriques usagés, etc. Les accumulateurs doivent être chargés uniquement sous le contrôle d'un adulte. Lorsque les piles et les batteries sont vieilles, veuillez les retirer du jouet. En raison du risque d'explosion, il est interdit de recharger des piles non rechargeables. N'utilisez pas de piles endommagées. Retirez les piles si elles sont usagées ou si le produit doit rester inutilisé pendant une période prolongée. Toujours remplacer le lot entier de piles en même temps, en prenant soin de ne pas mélanger des anciennes piles et des piles neuves, ou bien des piles de type différent.

Retirez la batterie du modèle réduit avant de la charger. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou accumulateur ne doivent pas être mis en court-circuit. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil. L'utilisation d'un autre chargeur peut provoquer un endommagement irréversible de la batterie ainsi que des dépenses accessoires et causer des dommages physiques! **ATTENTION : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable fourni avec ce jouet.** Chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être examinés régulièrement pour déceler les détériorations du câble, de la fiche de prise de courant, de l'enveloppe et d'autres parties, et qu'en cas de telles détériorations ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils aient été réparés. Le jouet doit uniquement être connecté au matériel de classe II portant le symbole suivant.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

El simbolo aquí representado, con los cubos de basura tachados, indica que las pilas gastadas, las baterías recargables, las pilas de botón, los paquetes de baterías, las pilas de los aparatos, los aparatos eléctricos usados, etc., no se deben tirarse a la basura doméstica, ya que pueden dañar el medio ambiente y a la salud. No utilice pilas usadas. Únicamente los adultos deben cargar los acumuladores. Extraiga las pilas gastadas del juguete. No deben recargarse las pilas no recargables debido al riesgo de explosión. No utilice baterías dañadas. Retire las pilas cuando se gasten o si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo. Sustituya siempre todo el conjunto de pilas simultáneamente, evite mezclar pilas viejas y nuevas, o pilas de distinto tipo. Retire la batería del modelo antes de cargarla. Asegúrese de que la polaridad sea la correcta. No cortocircuite los cargadores ni los cables de red. El dispositivo solamente debe utilizarse con la unidad de suministro eléctrico suministrada con el mismo.

[El uso de una unidad de suministro eléctrico diferente puede provocar daños permanentes en la batería y piezas adyacentes, así como lesiones físicas.] **ADVERTENCIA:** Para recargar la batería, utilice exclusivamente la unidad de alimentación desmontable que se suministra con este juguete. Si se utiliza el cargador de forma regular, compruebe el cable, el conector, las tapas y otros componentes de este cargador. En caso de avería, el cargador primero debe ser reparado, antes de volverlo a poner en marcha. El juguete solo debe conectarse a un equipo de la Clase II que tenga el siguiente símbolo.

El manejo de este equipo requiere los dos siguientes requisitos:

(1) Es posible que este equipo o aparato no cause ninguna interferencia perjudicial, y

(2) este equipo o aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que podrían ser originadas por su operación no intencional.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

De meest actuele versie van deze bedieningshandleiding en informatie over verkrijgbare reserveonderdelen vindt u op carrera-rcc.com in het servicebereik.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comformiteitsverklaring Hiemeede verklaart de firma Carrera Toys GmbH dat dit model, controller inbegrepen, in overeenstemming is met de fundamentele, door volgende EG-richtlijnen gestelde eisen: EG richtlijn 2009/48/EC en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU (RED) betreffende de originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rcc.com opgevraagd worden.

Comform

Kjøre kunde,

Gratulerer med din nye Cat®-modellbil. Den er produsert etter dagens tekniske standard. Siden vi alltid strever etter å videreutvikle og forbedre våre produkter, forbeholder vi oss retten til tekniske endringer og angående utstyr, materialer og design til en hver tid, uten forhåndsopplysning om dette. Dermed kan man ikke rette krav på grunn av små avvik i produktet, angående data og bilder i denne veiledningen. Denne bruksanvisningen og monteringsveiledningen er en del av produktet. **Viktig!** Les denne håndboken nøye gjennom og **oppbevar disse anvisningene for fremtidig bruk** og i tillegg produktet overleveres til en tredjepart.

Du finner nyeste versjon av bruksanvisningen og informasjon om tilgjengelige reservedeler på servicesiden på [carrera-rc.com](#).

Samsvarserklæring

Hørmed erklærer Carrera Toys GmbH, at denne modellen, inklusiv kontroller, er i overensstemmelse med de grunnleggende kravene til følgende EF-direktiv: EF direktiv 2009/48/EC og de andre relevante forskriftene til direktiv 2014/53/EU (RED) gjelder. Original samsvarserklæring kan fås under [carrera-rc.com](#)



Maksimal radiotekvenseffekt <10dBm - Frekvensområde: 2400–2483.5 MHz

Varselhenvisninger!

Ved uniktig bruk kan det oppstå alvorlige skader og/eller materielle skade. Det må styes forsiktig og grundig, og det krever enkelte mekaniske og mentale evner. Veiledningen inneholder sikkerhetshenvisninger og forskrifter, i tillegg til henvisninger for vedlikehold og bruk av produktet. Det er absolutt nødvendig å lese og forstå denne veiledningen helt for første bruk. Kun slik kan man unngå ulykker med skader og ødeleggelse.

OBS! Dette leketøyet er ikke egnet for barn under 3 år pga. små deler og svelges.
OBS! Funksjonsbetinget fare for innklemming! Fjern all emballasje og festestråder før du gir leketøyet til barnet. For informasjoner om eventuelle spørsmål ber vi deg om å oppbevare emballasje og adresse.

Symbol som vises her med gjennomstrekket søppelkub skal henvises om at tomme batterier, akkumulatore, knappceller, akkumulatopakker, apparatbatterier, elektriske apparater etc ikke skal i husholdningsøppelet, for disse skader miljøet og helseren. Ulke batterityper er nye og brukte batterier får ikke brukes sammen. Akkumulatører får kun lades opp av voksne. Tomme batterier må tas ut leketøyet. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp på grunn av fare for eksplosjon. Ikke bruk skadede batterier. Ta ut batteriene hvis de er oppbrukte eller hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode. Skift alltid ut hele settet av batterier samtidig, pass på så du ikke blander gamle og nye batterier, eller batterier av ulike typer.

Hvis akkumulatoren fra modellen før du leder den opp, Se til at du har riktig polaritet. Ladeapparatet og nettdeler må ikke kortsluttes. Kun medlevde ladeapparat får brukes til opplading. Bruk av et annet ladeapparat kan føre til en permanent skade på batteriene, samt neste deler, og kan forårsake skader på kroppen! **OBS: For å lade batterier, bruk kun den avtagbare forsyningseenheten som fulgte med leken.** Ved regelmessig bruk av ladeapparatet må dette kontrolleres på kabel, forbindelse, tilbedinger og andre deler.Den ekstremt fleksible utvendige kabelen til dette ladeapparatet kan ikke skiftes ut. I skadefeltete får ladeapparatet kun tas i bruk etter en reparasjon. Leketøyet må kun forbindes med apparater i iverneklasse II. or

هذا هو رمز السلامة لبطارية Cat®-Modellauto. كما يجب عليك الاحتفاظ بهذه المعلومات على دفعات على الموقع الإلكتروني [carrera-rc.com](#) في نطاق المنتجات.

تتمتع كشارك سيارة – كاريرا أو رسي-Modellauto. كما في ذلك نمنعها وفقا لمستوى التطور التقني العالي، لنا جاريون بإستمرار في تطوير منتجاتنا، يبقى الحق لنا دائما القيام بتغييرات وتحويرات من الناحية التقنية أو فيما يتعلق بالتجهيزات والأداء المستعملة والتصاميم من الحماجة التي أي اعلان مسبق من ذلك. سوف لن ينتج من خلال وجود اختلافات بسيطة بين المنتج الموجود لديك مقابل البيانات والرسوم التوضيحية في الدليل إلى محاليتين. نعتبر إشادات الإستخدام والتقيد مدة جزر من أجزاء الحماجة، فارجو يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ بهذه التعليمات الرجوع إليها في المستقبل وفي حالة نفاذ المنتج إلى طرف ثالث.

تمت تحديث إصدار من دليل الإستخدام لهذا ويكاف معلومات طرح لفتح الفهار الخاصة على الموقع الإلكتروني [carrera-rc.com](#) في نطاق المنتجات.

تعلن شركة Carrera Toys GmbH بموجب هذا أن هذا النموذج، بما في ذلك وحدة التحكم، يتوافق مع المنظمات الأساسية لتجهيزات المجموعة الأوروبية EC التالية: تجهيزات المجموعة الأوروبية 48/2009 والتوجيه الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالتجهيز 2014/53/EU. يمكن طلب إقرار الخاطئة – الأصلي تمت [carrera-rc.com](#)

تعتبر تحديث إصدار من دليل الإستخدام لهذا ويكاف معلومات طرح لفتح الفهار الخاصة على الموقع الإلكتروني [carrera-rc.com](#) في نطاق المنتجات.

إن الرمز الرسومي للمعلومات الخاصة بالعملة المتوضع على البطاريات أو بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة سوية. يتوجب إخراج البطاريات الفارغة من القعدة. لا يجوز شحن البطاريات إلا من طريق أشخاص بالعين. في حالة حصول ضرر بجوز استخدام وتشغيل جهاز الأداة أولا بعد توصيله، لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن، حتى لا يحدث خطر الانتفاخ. يرجى عدم استخدام بطاريات قلم، في حالة البطاريات إذا استنتك أو إذا تركز ضمن أو استخدام قلمرة طوية. استبدل دائما مجموعة البطاريات بتلكما في وقت واحد واحرص على عدم خلط البطاريات القوية والجديدة، أو البطاريات من أنواع مختلفة.

اطبع البطارية من الطراز قبل أن تقوم بشحنها. احرص على مراعاة صفة القوية. لا تقم بتعسير الغائرة الكهرلية لأي من أجزاء الشحن أو موائك التيار المتردد. لا تسمح إلا باستخدام جهاز الشحن المرفق مع الجهاز. استخدام جهاز شحن آخر قد يتسبب في ضرر زيارات والأجزاء المكونة فقط للأجزاء المستعملة. تعتبر من أمرا إعادة شحن البطاريات. احتفظ فقط بجهة الإصدار القابلة للحمل للفرجة مع هذه القعدة. عند الإستخدام الدوري لجهاز الشحن يجب فحص السلك، ومخلات الربط والأطعمة والأجزاء الأخرى.


لا يمكن إستبدال الكابيل الخارجي لمن الجهاز الشحن، وفي حالة تلف كابل جهاز الشحن، فلته يجب في حالة حصول ضرر بجوز استخدام وتشغيل جهاز الشحن من أولا بعد توصيله. لا يسمح بتوصيل القعدة إلا بجهاز من فئة الحماية II or

Αθήμιε πελάτι

Σας συγχωρούμε για την αγορά του αυτοκινήτου μοντελάκιου Cat®. Το οποίο κατασκευάσαμε σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Επειδή προσδοκούμε πάντοτε να βελτιώνουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των προϊόντων μας, επιφαιλοσόμαστε για τυχόν τεχνικές αλλαγές στον εξοπλισμό, στα υλικά και στο σχέδιο του ελεγκτήπουρ οπισοδείηνητε στήμη και χωρίς καμία προεδοποίηρη. Μικρές αποκαλίσεις του αγοράσοέντουρ προπίοντου από τα στοιχεία και τις φωτογραφίες αυτών των οδηγίων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηκώον αλώδεεις οπισοδείηνητε μορφής. Αυτές οι οδηγίες χρήσης και συναρμολόγηρη αποτελούν αναπόσπαστο συμπληρωμα του προϊόντου. **Σημαντικό!** Δωροέσεις αυτές της οδηγίες χρήσης προσεκτικά και **κρατήστε τις για μελλοντική χρήση** και σε περίπτωση που το προϊόν δοθεί σε τρίτο άτομο.

Ην τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση αυτών των οδηγίων χρήση, όπως και πληροφορίες για ανταλλάξιμικά το βρείτε στο [carrera-rc.com](#) στον τόμτα Service.

Διλωρη συμωμόρφηρης H Carrera Toys GmbH δηλώνω ότι η παρούσα όη το μοντέλο αυτό συμπερικλαμβάνονώμου του χειριστρίου (Controler) συμφωρη με τις βασικές απαιτήρη του ακλόουρη του οδηγίων της EK. Στον πώνηου των Οδηγίων της ΕΕ 2009/48/EC και των άλλων σχετικών διατάξουη της Οδηγίας 2014/53/ΕΙ (RED).



Det her viste symbol med de gennemstrøgede affaldsønder skal minde dig om, at tomme batterier, akkumulatore, knapceller, akku-pakker, apparatbatterier, gamle elektriske apparater etc. ikke må smides i husholdningsaffaldet, da de skader miljø og helbred.
Snes batterityper eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen. Akku'er må kun oplades af voksne. Tag brugte batterier ud af legetøjet. Ikke genopladelige batterier må på grund af eksplosionsfare ikke oplades. Brug ikke beskadigede batterier. Fjern batterier, hvis de er brugt, eller hvis produktet skal stå ubrugt i længere tid. Udskift altid hele sættet af batterier på én gang, og pas på ikke at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer. Fjern akku'en fra modellen inden du oplader den. Vær dørvær opmærksom på den rigtige polaritet. Kortslut kun ledeplader og strømforsyningsdele. Opladning må kun ske med den medfølgende oplader. Brugten af en anden oplader kan føre til en varig beskadigelse af akku'en og tilstodende dele samt til fysisk iltskadetekmer. **ADVARESEL: Ved opladning af batteriet må kun bruges den aftagelige forsyningssedel, der er leveret med dette stykke legetøj.** Ved regelmæssig brug af opladeren, skal demnes kabel, tilslutning, aldekninger og andre dele kontrolleres inden brug. Denne opladers eksterne fleksible yderkabel kan lette skades. Er opladeren defekt må den først bruges igen efter reparasjon. Legetøjet må kun tilsluttes til apparater med beskyttelsesklasse II. or

Το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να τη ζήτηρητε από την [carrera-rc.com](#).



Μάγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας <10dBm - Περιοχή συχνότητας: 2400–2483,5 MHz

Προεδοποίησεις!

Σε περίπτωση σφωλάμένου χειρισμού μπορεί να προκλήθουν οσβορδο τραυματισμού και/ή υλικές ζημιές. Πρέπει να ελέγχερη τα προσεκτικά και απαιτεί ιδιαίτερες μηχανικές και πνευματικές ικανότητες. Οι οδηγίες περιώου υποδείξεεις σφωλόεις και προαυτήρητες, καθώς επίσης υποδείξεεις για τη συντήρηγη και λειτουργία του προϊόντου. Οι οδηγίες αυτές πρέπει, πριν από την αναρχή λειτουργίας του προϊόντου, να διαβοροσού και να κατανοηθώου καλά. Μόνον έτσι μπορούν να αποφευθώουν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΞΗ! Το συκεκριμένο παιγνιό δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΞΗ! Κινδύνου μαγμωρπότης κατά τη λειτουργία! Αποφυκώρητε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εσωμάτα συσκευασίας προτού δώσετε το παιγνιό στο παιδί. Για πληροφορίες και τύχρη απορίες φυλάξετε τη συσκευασία και τη διεύθυνση.

Το σύμβολο που απεικονίζεται εδώ με τον διαγραφέντω κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι αδεις μπαταρίες, επανοφορτιζόμενες συσκευές, μπαταρίες συσκευών, ηλεκτρικές παλαές συσκευές δεν ανήκουν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων, όδηι βλάπουν το περιβάλλον και την υγεία, και επετρέπηται να χρησιμοποιούνται μαζί μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούργιες και μεταχειρημένες μπαταρίες. Οι επανοφορτιζόμενες μπαταρίες επετρέπηται να φορτίζονται μόνο από ενήλικες. Αφορμήτης της αδεις μπαταρίες από το παιγνιό. Οι μη επανοφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επετρέπηται να φορτίονται, όδηι υπάρχουν κινδύνου να εκραγώου. Μην χρησιμοποιεης ελαττωματικές μπαταρίες. Αφορμήτης τις μπαταρίες όταν αδειάζουα ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να αντικαθιστεης όλες τις μπαταρίες μαζί, μην χρησιμοποιεης συνδυασμό παλιών με καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.

Αφορμήτης την επανοφορτιζόμενη μπαταρία από το μοντέλο πριν τη φορτίρητε. Προσέχετε για τη ουσπή πολικόμητα. Μην βραχυκυκλώουτε φορτιστές και προφοδοτικά. Για τη φόρτηρη επετρέπηται να χρησιμοποιεης μόνο ο παραδεδώμενος φορτιστής. Η χρήση άλλου φορτιστή ενδύχεται να προένητον μόνον τημιά της μπαταρίας καθώς και κονηών εξαρτημάτων και να προένητον ουσμητική βλάβη! **Προεδοποίηρη: Για το ακούπη της επανοφόρτησης της μπαταρίας χρησιμοποιεይτε αποκλειστικά την αφορρωμένη μονάδη προφοδοόεις που παρέκρητε μαζί με αυτό το παιγνιό.** Όσο η φορτιστήρη χρησιμοποιήρητε τακτικά πρέπει να ελέγχεον το κάλωδο, η σύνδεση, τα κλώμματα και τα υπόκομη εξαρτημάτα του. Το εκώμητο εξωτερικό κάλωδο αυτού του φορτιστή δεν μπορεί να αντικαθιστεθεί. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει ο φορτιστής να τσθεί πάλυ σε λειτουργία μόνον αφού πρώτα επουκευτήρη. Το παιγνιό επετρέπηται να συνδεδήτε μόνο σε συσκευές της Κατηγηρίας προστασίας II. or

تعتبر تحديث إصدار من دليل الإستخدام لهذا ويكاف معلومات طرح لفتح الفهار الخاصة على الموقع الإلكتروني [carrera-rc.com](#) في نطاق المنتجات.

تعلن شركة Carrera Toys GmbH بموجب هذا أن هذا النموذج، بما في ذلك وحدة التحكم، يتوافق مع المنظمات الأساسية لتجهيزات المجموعة الأوروبية EC التالية: تجهيزات المجموعة الأوروبية 48/2009 والتوجيه الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالتجهيز 2014/53/EU. يمكن طلب إقرار الخاطئة – الأصلي تمت [carrera-rc.com](#)

تعتبر تحديث إصدار من دليل الإستخدام لهذا ويكاف معلومات طرح لفتح الفهار الخاصة على الموقع الإلكتروني [carrera-rc.com](#) في نطاق المنتجات.

恭喜您购买了以最先进科技生产的Cat®-模型车型。您所购买的产品和本手册中的数据和图示仅供参考，不属于保修范围。此使用指南和安装说明书是产品的一部分。请仔细阅读本手册，并保留这些说明以备将来参考，以及在产品转让给第三方的情况下使用。

您可以登录[carrera-rc.com](#)进入Service菜单查询使用说明的最新版本和关于替换件的详细信息。

致性声明
Carrera Toys GmbH公司特此声明：
包括控制器在内的这款产品符合以下欧共体（EG-Richtlinien）指令的基本要求：
欧共体指令2009/48和指令2014/53/EU（RED）的其他相关规定。
原版的一致性声明可登陆[carrera-rc.com](#)网站查询。



最大射频功率<10dBm - 频率范围：2400–2483.5 MHz

警告！
不正当的使用可能导致严重受伤或财产损失。操作此产品必须小心谨慎并要求一定的机械常识和心理素质。该手册包含了产品的安全指示和规定以及保养和操作该产品的说明。请务必在第一次使用前完整的阅读并理解此说明书。这样才能避免意外受伤或损失。

注意！
此玩具不适合小于3岁的儿童使用。细小零件有导致吞嚥窒息的危险。
注意！
有关手压伤的危險！在您将玩具给孩子之前，请去除所有包装材料 and 固定钢丝。
注意！
如有任何疑问，请注意保留包装和相关地址。

带有如图所示的打叉的垃圾桶标志的物品，如废旧电池、蓄电池、纽扣电池、电池组、便携式电池或旧电器等有危害环境和健康的可能，不得归类于一般家庭垃圾。为了环保和健康，请您自己并请您指导您的孩子，谨慎处理废旧电池和旧电器。请将废旧电池和旧电器交付给已知的回收点，妥善回收废旧电池。不同电池型号的电池和不同电量的电池不可同时使用。蓄电池充电必须由成人进行。请不要把已用过的电池留在玩具中。请勿使用有损伤的电池。如果电池耗尽或产品长时间不使用，请取出电池。请总是从一次性更换蓄电池，确保不要混淆新旧电池或不同类型的电池。

请在充电前将电池从模型中取出。请注意正确的正负极方向。请避免充电器和电源发生短路情况。请采用自带的电源给设备充电。使用其他充电器有可能导致电池和相邻部件永久损坏，并对人体造成伤害！
警告：给电池充电时，请仅使用此玩具随附的可拆卸电源装置。
如频繁使用充电器，请定时检查电线、连接部位、外壳和其他零部件。
充电器的外接电线无法更换。如有损坏，请在使用前先对充电器进行修理。此玩具只可与安全等级二级的设备连接。 or

有可能导致电池和相邻部件永久损坏，并对人体造成伤害！

警告：给电池充电时，请仅使用此玩具随附的可拆卸电源装置。
如频繁使用充电器，请定时检查电线、连接部位、外壳和其他零部件。

充电器的外接电线无法更换。如有损坏，请在使用前先对充电器进行修理。此玩具只可与安全等级二级的设备连接。 or

이 작동설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 [carrera-rc.com](#) 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

개런티 조건

Carrera Toys GmbH는 컨트롤러를 포함한 이 모델이 다음과 같은 규정을 무 포함함을 증명합니다:
즉 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 requirements 주 규정들을 준수합니다.
적합성 증명서 원본은 [carrera-rc.com](#) 에서 청구할 수 있습니다.

이 작동설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 [carrera-rc.com](#) 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

개런티 조건

Carrera Toys GmbH는 컨트롤러를 포함한 이 모델이 다음과 같은 규정을 무 포함함을 증명합니다:
즉 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 requirements 주 규정들을 준수합니다.
적합성 증명서 원본은 [carrera-rc.com](#) 에서 청구할 수 있습니다.

무선 주파수 최대 전력 10dBm 이하 - 주파수 범위: 2400–2483.5 MHz

경고 사항!

적절치 않게 사용할 경우 심한 부상과/이나 손상을 입힐 수 있습니다. 이 제품은 조심스럽게 신중하게 조종해야 하고, 역학적인 능력과 정신적인 능력을 필요로 합니다. 사용설명서는 안전주의사항과 규칙 및 제품을 손질하고 작동하는데 필요한 주의사항을 담고 있습니다. 처음으로 작동하기 전에 이 사용설명서를 끝까지 읽고 이해하는 것은 필수적 입니다. 그러나만 부상과 손상으로 인한 사고를 피할 수 있습니다.

주의! 이 장난감은 성립될 수 있는 작동 방법의 대부분은 3세 미만의 어린이들에게 적합하지 않습니다. 주의! 기능상 개워져 조임 위험이 있습니다! 장난감을 어린이에게 건네주기 전에 모든 포장재와 고정물을 제거하십시오. 설명과 생각이 있는 질문에 대비하여 포장지와 주소를 보관하십시오.

여기 그러한 가위표 처진 스티키통 상징은 빈 건전지, 축전지, 단추형 전지, 전자패, 기타 전지, 전기 제품 제품들은 원경과 건강 해롭기 때문에 일반 가사용 쓰레기통에 버려서는 안된다는 것을 주시시키고 있습니다. 서로 다른 건지나 새 전지와 한 건지를 함께 사용하지 않습니다. 충전지는 반드시 상인이 충전해야 합니다. 번전지는 장난감에서 분리하십시오. 충전 할 수 없는 전지는 폭발 위험이 있기 때문에 충전해서는 안됩니다. 손상된 배터리를 사용하지 마십시오. 배터리가 소모되었거나, 장기간 사용하지 않는 경우 배터리를 제거하십시오. 새로운 배터리와 사용한 배터리, 또는 서로 다른 유형의 배터리가 혼합되지 않도록 항상 배터리 전제를 한 번에 교체하십시오. 충전하기 전에 축전지를 모델에서 분리하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오. 충전기는 반드시 통풍된 충전기를 사용해야 합니다. 다른 충전기를 사용하면 전압과 인접 부품들이 지속적으로 손상을 입을 수 있고, 신체 손상을 입을 수 있습니다. 경고: 배터리를 충전할 때에는 이 도리와 함께 제공되는 탈부착식 전원 공급 장치를 사용하십시오. 충전기를 정기적으로 사용할 경우에는 충전기의 전선, 연결부, 덮개와 다른 부분들도 점검하십시오.

충전기의 외부 전선은 교체할 수 없습니다. 손상이 생긴 경우에는 충전기를 수선한 다음에 다시 해당하는 장비에만 연결해야 합니다. or

BULGARIA
Enarxis Dynamic Media Ltd.
22 Lozenets Street
1421, Sofia - Bulgaria
Phone +35 988 633 3443
Email info@enarxis.eu
Web www.enarxis.eu

CHINA
Dongguan Ultimate Racing Union
Commercial Corp. Ltd.
Room 201, Block 1,
No.357 Qingfeng Road,
Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong Province - China
Phone +86 1557 7449 439
Email eddychan@ss1.com.cn
Web www.ss1.com.cn

HONG KONG
Yu Lee Company Ltd.
Rm.1801-5, 18/F., King Palace Plaza,
52A Sha Tsui Road,
Tsun Wan - Hong Kong
Phone +852 2408 8310
Fax +852 2407 4351
Email ykikui1314@ss1.com.cn
Web www.ss1.com.cn

CROATIA / SLOVENIA
Kojono d.o.o.
Smartinska Cesta 106
1000 Ljubljana - Slovenia
Phone +386 40413 652
Email kojono@t-2.net
Web www.pikpok.si
www.pikpok.hr

HUNGARY
ConQuest Entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
19000 Praha 9 - Czech Republic
Phone +422 077 8441 831
Email info@cqe.hu
Web www.pikpok.hu

CZECH REPUBLIC
ConQuest Entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
19000 Praha 9 - Czech Republic
Phone +420 284 000 111
Email radim.kalo@conquest.cz
Web www.cqe.cz

INDONESIA
PT. Toys Games Indonesia
Kawan Lama Building 7th Fl
Jl.Puri Kencana No.1, Kembangan Selatan
Jakarta 11610 - Indonesia
Phone +62 21 582 9006
Fax +62 21 582 9016
Email smile@toyskingdom.co.id
Web www.toyskingdom.co.id



WORLDWIDE DISTRIBUTORS & SERVICE

AUSTRIA
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Phone +43 662 88 921-0
Phone +43 662 88 921-333
Fax +43 662 88 921-512
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email service.AT@carrera-revell.com

USA / CANADA / LATIN AMERICA
Carrera Revell of Americas Inc.
Suite 307N · 197 Route 18 South
East Brunswick, NJ 08816 - USA
Phone +1 609 409 8510
Fax +43 662 88 921-512
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email office.americas@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email service.americas@carrera-revell.com

GERMANY
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Phone +49 5223 6479-0
Phone +49 5 2277 372
Fax +43 5223 6479-510
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email service.DE@carrera-revell.com

HONG KONG
Carerra Revell (HK) Ltd.
Room 1917, North Tower
Concordia Plaza
1 Science Museum Road
Tsimshatsui East, Kowloon - Hong Kong
Phone +852 2722 0620
Fax +852 2367 0792
Email office.HK@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email service.nordics@carrera-revell.com

ICELAND
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Phone +33 3 2038 4893
Fax +33 3 2038 4893
Email office.FR@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email service.nordics@carrera-revell.com

CARRERA DISTRIBUTORS

AUSTRALIA
Zimblor Pty Ltd.
369–371 Rossmoyne Street,
3071 Thornbury, Victoria - Australia
Phone +61 384 811 000
Fax +61 394 972 311
Email sales@zimblor.com.au
Web www.zimblor.com.au

BULGARIA
Enarxis Dynamic Media Ltd.
22 Lozenets Street
1421, Sofia - Bulgaria
Phone +35 988 633 3443
Email info@enarxis.eu
Web www.enarxis.eu

GREECE / CYPRUS
Enarxis Dynamic Media Ltd.
68 Ilia Iliou Street, Neos Kosmos
11 744 Athens - Greece
Phone +30 210 901 1900
Fax +30 210 902 8700
Email info@enarxis.eu
Web www.enarxis.eu

CHINA
Dongguan Ultimate Racing Union
Commercial Corp. Ltd.
Room 201, Block 1,
No.357 Qingfeng Road,
Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong Province - China
Phone +852 2408 8310
Fax +852 2407 4351
Email ykikui1314@ss1.com.cn
Web www.ss1.com.cn

CROATIA / SLOVENIA
Kojono d.o.o.
Smartinska Cesta 106
1000 Ljubljana - Slovenia
Phone +386 40413 652
Email kojono@t-2.net
Web www.pikpok.si
www.pikpok.hr

HUNGARY
ConQuest Entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
19000 Praha 9 - Czech Republic
Phone +422 077 8441 831
Email info@cqe.hu
Web www.pikpok.hu

CZECH REPUBLIC
ConQuest Entertainment a.s.
Kolbenova 961/27d
19000 Praha 9 - Czech Republic
Phone +420 284 000 111
Email radim.kalo@conquest.cz
Web www.cqe.cz

INDONESIA
PT. Toys Games Indonesia
Kawan Lama Building 7th Fl
Jl.Puri Kencana No.1, Kembangan Selatan
Jakarta 11610 - Indonesia
Phone +62 21 582 9006
Fax +62 21 582 9016
Email smile@toyskingdom.co.id
Web www.toyskingdom.co.id

BENELUX
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Phone +31 165 630 880
Email office.benelux@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Phone +31 641 414 868
Email service.benelux@carrera-toys.com

SPAIN / PORTUGAL
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Email office.iberia@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Phone +34 663 433 504
Email service.iberia@carrera-revell.com

POLAND
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Phone +48 665 019 380
Email office.PL@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
REKMAN B2B IT
Ul. Europejska 4, Magnice
55-040 Kobierzyce · Poland
Mobile +48 515-056-296
Phone +48 71 393 78 10
Email serwis-carrera@rekman.com.pl

FRANCE
Carrera Toys GmbH
21 B, Route Nationale
Domaine de L'Hancarrier
59320 Ennetières-En-Weppe - France
Phone +33 3 2038 4893
Fax +33 3 2038 4893
Email office.FR@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Email service.FR@carrera-revell.com

ITALY
Carrera Toys GmbH
Rennbahn Allee 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Email office.IT@carrera-revell.com
Web www.carrera-toys.com
Service:
Phone +39 388 427 5395
Email assistenzacarrera@radiokontrol.it
Web www.radiokontrol.it

ISRAEL
Top Play Israel (T.P.I.) Ltd.
Po. Box 7823 Kiryat Matalon
49250 Petach-Tikva - Israel
Phone +972 3 932 3767
Fax +972 3 908 6074
Email top-play@012.net.il
Web www.topplay.co.il

NEW ZEALAND
Haka NZ Ltd.
Unit 4, 11 Orbit Drive, Albany
0757 Auckland - New Zealand
Phone +64 9 415 9213
Fax +64 9 415 9212
Email haka@hakanz.co.nz
Web www.hakanewzealand.co.nz

SWITZERLAND
Waldeimer AG
Neustrasse 50
4623 Neuendorf - Switzerland
Phone +41 62 387 98 18
Fax +41 62 387 98 20
Email info@waldeimer.ch
Web www.waldeimer.ch

ROMANIA
Varuna S.S.R.L.
Ady Endre nr. 7
300175 Timisoara - Romania
Phone +40 25 629 2726
Fax +420 25 649 4714
Email office@varuna.ro
Web www.varuna.ro

MACEDONIA
Euroalba
Bul. Partizanski odredi 64g 3/6
1000 Skopje - Nord Macedonia
Phone +381 65 8026260
Fax +389 2306 5717
Email euroja@-home.mk
Web www.euroalba.com.mk

SERBIA / MONTENEGRO
Cool Play d.o.o.
Bul. Nikola Miljanica 18
11000 Belgrade - Serbia
Phone +381 65 8026260
Fax +389 2306 5717
Email office@coolplay.rs
Web www.coolplay.rs

SOUTH AFRICA
Jeffrey Stein Sales (Pty) Ltd.
3rd Floor Fairland House
364b Main Road, Observatory,
7925 Cape Town - South Africa
Phone +27 21 442 4907
Fax +27 21 448 4037
Email info@jeffreysteinc.co.za
Web www.jeffreystein.co.za

MALTA
Modeltoys Ltd.
Kyota, Geronimo Abos Street
1022 Iklın Ikl - Malta
Phone +356 2149 9101
Fax +356 2149 6206
Email info@modeltoys.com.mt
Web www.modelshop.com.mt

MAURITIUS
Mukthar Ltd. (Meem Trading)
38, SSR Street
Port Louis - Mauritius
Phone +230 241 5739
Email meem@intnet.mu

SOUTH KOREA
JN Cooperation
B1-1, Awon Bld.
22, Gwanggyangyeon-ro,
Gwangjin-gu, 05116 Seoul · Korea
Phone +82 70 14956602
Fax +82 2 4556601
Email dwjuna@jn-toys.co.kr

^[1] Det her viste symbol med de gennemstrøgede affaldsø