



#370181066 Nintendo Mario Kart™ Mach 8, Mario
 #370181067 Nintendo Mario Kart™ Mach 8, Luigi · #370181030
 #370200996X Mario Kart™ 8 · Mario
 #370200997X Mario Kart™ 8 · Yoshi · #370200999X Mario Kart™ 8 · Peach

GB USA Assembly and operating instructions

GR Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας · **RC** 安装和使用说明 · **ROK** 조립과 작동 방법

ENGLISH

GB USA Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these operating instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. Non-observance of these operating instructions and the safety instructions they contain will render the guarantee null and void. These instructions are to be kept for future reference and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rc.com in the service area.

Guarantee conditions

A Carrera product is built to high technical standards and is to be treated with care. Please ensure that you observe all the instructions contained in this guide. All components have been subjected to careful inspection (technical modifications and alterations to the model for the purpose of product improvement are reserved). **Should any faults nevertheless occur, guarantee is assumed within the scope of the following conditions:** The guarantee covers demonstrable material or manufacturing defects that existed at the time that the Carrera product was purchased. The guarantee period is 24 months beginning with the date of purchase. The guarantee does not extend to wearing parts (such as Carrera RC rechargeable batteries, antennas, tyres, gearbox components etc.), damage caused by improper treatment or use (such as performing jumps in excess of the recommended height, dropping the product etc.), or unauthorised intervention. Repair may only be performed by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH itself or by a company it has authorised to do so. Within the scope of this guarantee, either the product as a whole or only the defective components will be replaced or equivalent substitution performed, as deemed appropriate by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH. The guarantee does not cover transport, packaging or travel costs or any damage for which the buyer is responsible. These costs are to be covered by the buyer. Guarantee claims will only be accepted from the original purchaser of the Carrera product.

Guarantee claims can only be accepted when:

- The card has been filled in properly and sent in together with the defective Carrera product and the purchase receipt/invoice/cash-register receipt.
- No unauthorised alterations have been made by the buyer to the guarantee card.
- The toy has been treated in accordance with the operating instructions and subjected to its intended use.
- The damage/faulty operation is not due to acts of God or normal wear and tear.

Guarantee cards cannot be replaced.

Note for EU countries: Reference is hereby made to the seller's statutory guarantee obligation, to the extent that this guarantee obligation is not restricted by the product guarantee.

Notes for AUSTRALIA:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the ACL. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Declaration of conformity

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/49/EC and the other relevant regulations of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be requested from carrera-rc.com.



Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm · Frequency range: 2400 – 2483.5 MHz

Warning!

Inappropriate use may result in severe injuries and/or damage to property. It has to be operated with care and caution and requires both mechanical and mental skills. The operating instructions contain notes on safety and technical regulations as well as information on maintaining and operating the product. It is indispensable to read these instructions thoroughly before the first usage. Only this helps to avoid accidents with injuries and damage.



WARNING! This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age.

WARNING! danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the packaging and address for information and in the event of any questions.



This symbol, showing fire bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short-circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING!** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol:

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

The device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 1. The device must not cause interference;
 2. The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Safety instructions

- A** Only original Carrera RC LifePO₄ rechargeable batteries may be used. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- B** The Carrera RC vehicle is designed for hobby use only and may only be operated on tracks and in spaces especially intended for this purpose. **WARNING!** Do not use the Carrera RC vehicle in road traffic.
- C** Never operate the product on grass surfaces. Do not use the Carrera RC vehicle for transporting goods, persons or animals.
- D** Never use the Carrera RC vehicle outdoors during rain or snowfall. The car must not be run through water, puddles and snow, and must always be kept stored in a dry place.
- E** Avoid running on courses which are laid exclusively with sand.
- F** Do not expose the Carrera RC vehicle to direct sunlight.
- G** Never subject the Carrera car to repeated changes of load – that means continuously reversing it.
- H** Never throw the car on the floor from a standing position.

Digital version



RC Power
 carrera-rc.com

Made in China · Fabriqué en Chine

- 1** Η Carrera RC vehicle must be inspected before and after operation, each time it is used, to ensure that it has not become disassembled. Any screws or nuts that may have become loosened during operation must be tightened.

Contents of package

- 1** 1x Carrera RC Vehicle
1x Controller
1x USB charger cable
1x LiFePO₄ rechargeable battery
1x Set of batteries (non-rechargeable)

Charging the rechargeable battery via computer

- 2** Take care only to charge the LiFePO₄ battery supplied with the LiFePO₄ charging unit (USB charger cable) also supplied. If you attempt to recharge the battery with any other LiFePO₄ battery charger or any other type of charger, this may result in serious damage. You can recharge the rechargeable battery with the respective USB charger cable from a computer USB port (USB 3.0) or a USB power supply unit with at least 1A output voltage:
- Connect the USB charger cable with the USB port of a computer **1**. The LED on the USB charger cable lights green and indicates that the charger is correctly connected to the computer. When you connect an empty rechargeable battery, the LED on the USB charger cable goes off and indicates that the battery is being charged. **2** The USB charger cable is so designed that reversed polarity is not possible.
 - It lasts about 50 minutes to recharge a discharged (NOT a deep-discharged) battery. When the battery is fully charged, the LED display on the USB charger cable lights green again.

Always recharge the battery after use to prevent its becoming deep discharged. After use, the battery must be allowed to cool down for at least 20 minutes before it can be fully recharged. Recharge the battery occasionally (suggested every 2-3 months). Supply terminals are not to be short-circuited.

- 3** Using a screwdriver, remove the cover of the battery compartment in the Carrera RC car. Ensure the polarity is correct.

1 Adjusting the steering (left/right)

- 4** Open the battery compartment with a screwdriver and insert the batteries in the remote control. Ensure the polarity is correct.

- 5** 1. Switch the car ON at the ON/OFF switch. The LED on top of the car will flash rhythmically.

- 6** 2. Switch on the controller. The LED on top of the controller will flash rhythmically. After a few seconds, the LEDs on the car and on the controller will light continuously, meaning the bind has been made.

• When changing from the first battery to the second battery, you must stop running for at least ten minutes. At the next change, a pause of at least 20 minutes is absolutely essential.

• Avoid constant motor operation.

• If the car switches itself off several times one after another, the battery is dead. Please recharge the battery.

• Always keep the rechargeable battery stored outside the vehicle.

• Clean the Carrera RC car after use.

Controller functions – Full Function

- 7** You can steer the car in any direction using the joysticks:

Joystick on left: forwards/backwards

Joystick on right: left/right

Troubleshooting

The vehicle does not work

- Position the switches on the transmitter and vehicle to "ON".
- Have the batteries/power packs been inserted correctly?
- Are the battery contacts bent or dirty?
- Are the batteries discharged or defective?
- Are the vehicle and the transmitter/controller connected properly (see **6**)?

The vehicle does not work properly; the range is too small!

- Is battery/accumulator power fading?
- Are any other remote control devices close by which might be transmitting on the same frequency?
- Is interference being caused by metal railings or fences?
- Transmitter or power masts often cause the model vehicle to behave in an uncontrolled manner.
- Are there walkie-talkies/CB radios/wireless networks in the vicinity that might cause interference?

GR Αξιότιμη πελάτη

Σας συγχαιρούμε για την αγορά του αυτοκινήτου μοντελισμού Carrera RC, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας. Επειδή προσπαθούμε πάντοτε να βελτιώνουμε την εξέλιξη και ανάπτυξη των προϊόντων μας, εφαρμόζαομαστε για τυχόν τεχνικές αλλαγές στον εξοπλισμό, στα υλικά και στο σχέδιο του ηλεκτρονικού υποδοκιπτήριου στήλης και χωρίς καμία προειδοποίηση. Μικρές αποκλίσεις του αγορασθέντος προϊόντος από τα στοιχεία και τη χωρική διάθεση αυτών των οδηγιών αν κάποια περίπτωση δεν μπορούμε να βελτιώσουμε αξιόλογα οποιαδήποτε μορφή. Αυτές οι οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης αποτελούν αναπόσπαστο συμπλήρωμα του προϊόντος. Η εγρήνη παιών να έχουν αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για να μπορείτε να τις διαβάσετε αργότερα και να τις παραδώσετε μαζί με το μοντέλο σε τρίτους.

Την τελευταία και πιο ενημερωμένη έκδοση αυτών των οδηγιών χρήσης, όπως και πληροφορίες για ανταλλακτικά θα βρείτε στο carrera-r.com στον τομέα Service.

Όροι εγγρήνης

Τα προϊόντα Carrera είναι προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιζόονται με ιδιαίτερη φροντίδα. Προσέχετε απαιτητικές τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης. Όλα τα τεμάχια ελέγχονται διεξοδικά (με την επιβάρυνση για τεχνικές αλλαγές και τροποποιήσεις στα μοντέλα, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των προϊόντων).

Εάν παρ' όλα αυτά εμφανιστεί κάποια βλάβη, αυτή καλύπτεται στα πλαίσια των όρων της εγγρήνης: Η εγγρήνη καλύπτει αποδεδειγμένα ελαττώματα των υλικών ή κατασκευαστικά ελαττώματα, τα οποία υπάρχουν κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος Carrera. Η προθεσμία εγγρήνης ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η εγγρήνη δεν καλύπτει ανταλλακτικά (όπως π.χ. Carrera RC επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, κεραιές, ελαστικά, εξαρτήματα του κίβριου ταχυτήτων κ.λπ.), ζημιές εξαιτίας μη ενδεδειγμένου χειρισμού/χρήσης (όπως π.χ. πλήρητα μεγάλου ύψους πάνω από το συστήματος ύψους, πίεση του στήλατος κ.λπ.) ή εξαιτίας επιβλαβών τριτών. Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την εταιρεία Stadbauer Marketing + Vertrieb GmbH ή από εξουσιοδοτημένη εταιρεία. Στο πλαίσιο της παρούσης εγγρήνης και κατ' επιλογή της Stadbauer Marketing + Vertrieb GmbH το προϊόν Carrera αντικαθίσταται ως σύνολο ή αντικαθίσταται μόνο τα ελαττωματικά

εξαρτήματα ή διαβαλλήματα αντικαθίσταται ίσως αζιόν. Η εγγρήνη δεν καλύπτει τα εξόδα μεταφοράς, συσκευασίας και διαφόρων, καθώς και τις ζημιές που έχουν από τον αγοραστή. Την ευθύνη για τα παραπάνω φέρει ο αγοραστής. Αξίζουμε για εγγρήνη μπορεί να εγείρει αποκλειστικά ο πρώτος κάτοχος του προϊόντος Carrera.

Αζιόν για παρήγη εγγρήνης υφίσταται μόνο αν

- αποσταλεί η κάρτα, κατάλληλα συμπληρωμένη, μαζί με το ελαττωματικό προϊόν Carrera, την απόδειξη αγοράς / το τιμολόγιο / την απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 - δεν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στην κάρτα εγγρήνης.
 - το παιχνίδι έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 - οι ζημιές / δυσλειτουργίες δεν οφείλονται σε ανώτερο ή σε φθορά από τη χρήση του προϊόντος.
- Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των καρτών εγγρήνης.**

Υπόδειξη για κράτη της ΕΕ: Υποδεικνύεται στον πελάτη ότι ο πωλητής έχει την υποχρέωση παρήγη εγγρήνης από το νόμο, η οποία δεν περιορίζεται με κανένα τρόπο από την ως προς το αντικείμενο εγγρήνη.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Stadbauer Marketing + Vertrieb GmbH δηλώνει ότι το μοντέλο αυτό συμπεριλαμβανομένου του χειριστήριου (Controller) συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της ΕΚ: Στο πνεύμα των Οδηγιών της ΕΕ 2009/48 και των άλλων σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 2014/53 (RED). Το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης μπορεί να το ζητήσετε από την carrera-r.com.



Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας <10dBm - Περιοχή συχνότητας: 2400–2483.5 MHz

Προειδοποιήσεις!

Σε περίπτωση σοβαρότερου χειρισμού μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και/ή υλικές ζημιές. Πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά και απαιτεί ιδιαίτερες μηχανικές και πνευματικές ικανότητες. Οι οδηγίες περιέχουν υποδείξεις ασφαλείας και προληπτικές, καθώς επίσης υποδείξεις για τη συντήρηση και λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει, πριν από την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος, να διαβαστούν και να κατανοηθούν καλά. Μόνον έτσι μπορούν να αποφευχθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

Προειδοποίηση! Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, λόγω κινδύνου κατάποσης μικρών εξαρτημάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ναγκισμάτων κατά τη λειτουργία! Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα σύμφωνα στερεώσης προτού θέσετε το παιχνίδι στο δάπεδο. Για πληροφορίες και τυχόν απορίες φυλάξτε τη συσκευασία και τη διεύθυνση.



Το σύμβολο που απεικονίζεται εδώ με τον διαγραφόμενο κώδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι άδειες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επισυρματικές, συσσωρευτές, μπαταρίες συσκευών, ηλεκτρικές παλαιές συσκευές δεν ανήκουν στον κώδο οικιακών απορριμμάτων, διότι βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο από ενήλικες. Αφαιρέστε τις άδειες μπαταρίες από το παιχνίδι. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν επιτρέπεται να φορτίζονται, διότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το μοντέλο πριν τη φόρτιση. Προσέχετε για τη σωστή πολιτικότητα. Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοκία. Για τη φόρτιση επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ο παραδεδειγμένος φορτιστής. Η χρήση άλλου φορτιστή ενδέχεται να προηρήσει μόνιμη ζημία της μπαταρίας καθώς και κοινών εξαρτημάτων και να προηρήσει οριστική βλάβη. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για το σκοπό της επαναφόρτιξης της μπαταρίας χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την αφαιρούμενη ενσωματωμένη τροφοδοκία που παρέχεται μαζί με αυτό το παιχνίδι.** Όταν ο φορτιστής χρησιμοποιείται τακτικά πρέπει να ελέγχονται το καλώδιο, η καλωπία και τα υπόλοιπα εξαρτήματά του. Το εύκαμπο εξωτερικό καλώδιο αυτού του φορτιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει ο φορτιστής να τεθεί πίσω σε λειτουργία μόνον αφού πρώτα επισκευαστεί. Το παιχνίδι επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε συσκευές της Κατηγορίας προστασίας II.

Διατάξεις ασφαλείας

A Επιτρέπεται η χρήση μόνο των γνήσιων επαναφορτιζόμενων μπαταριών LiFePO₄ της Carrera RC. Αφαιρέστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία από το όχημα πριν.

B Το αυτοκίνητο Carrera RC έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά ως προϊόν ψυχαγωγίας και η χρήση του επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο στις προβλεπόμενες διαδρομές και περιοχές. **Προειδοποίηση!** Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο Carrera RC στο οδικό δίκτυο.

C Μην οδηγείτε ποτέ το συγκεκριμένο προϊόν στο γρασίδι. Με το αυτοκίνητο Carrera RC δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων, ατόμων ή ζώων.

D Μην οδηγείτε ποτέ το Carrera RC υπό ύπαιθρο όταν βρέχει ή όταν χιονίζει. Δεν επιτρέπεται να οδηγείτε το αυτοκίνητο μέσα από νερά, λιμνοθάλασσά νερά ή ήλιο. Πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνό χώρο.

E Αποφύγετε να οδηγείτε το αυτοκίνητο στην άμμο.

F Το αυτοκίνητο Carrera RC δεν επιτρέπεται να εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία.

G Μην υπερφορτίζετε ποτέ το όχημα Carrera RC με συνεχώς αλλαγές, οδηγώντας το μία εμπρός και μία πίσω.

H Μη ρίχνετε ποτέ το αυτοκίνητο από τη θέση που βρίσκεται κατευθείαν στο έδαφος.

1 Πριν και μετά από κάθε οδηγία πρέπει να ελέγχεται πάντοτε η σωστή συναρμολόγηση του αυτοκινήτου Carrera RC, ενδεχομένως να πρέπει να σφίξεται της βίδες και τα παξιμάδια.

Παραδοτέος εξοπλισμός

- 1** 1x Carrera RC Όχημα
1x Controller (χειριστήριο)
1x USB καλώδιο φόρτισης
1x LiFePO₄ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
1x Σετ μπαταρίες (μη επαναφορτιζόμενες)

Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Προσέχετε να φορτίζετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiFePO₄ μόνο με τον φορτιστή LiFePO₄ (USB καλώδιο φόρτισης) που συνοδεύει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν προσπαθήσετε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με έναν άλλω φορτιστή LiFePO₄ ή έναν αποδοτικό άλλο φορτιστή, μπορεί να προκληθούν σοβαρές ζημιές. Μπορείτε να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με το USB καλώδιο φόρτισης που τη συνοδεύει, σε μία θύρα USB ενδοπολογιστή ή σε ένα USB τροφοδοκτικό με τούλκα-κίνηση 1A τάση εξόδου.

- Συνδέστε το USB καλώδιο φόρτισης με τη θύρα USB ενός υπολογιστή **1**. Η λυχνία LED στο USB καλώδιο φόρτισης ανάβει πράσινα και δείχνει ότι ο φορτιστής είναι ουσιαστικά συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Μόλις συνδεθεί για άδεια επαναφορτιζόμενη μπαταρία παύει να ανάβει η LED στο USB-καλώδιο φόρτισης και δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. **2** Το USB καλώδιο φόρτισης είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκαίεται αναθάνοντάς το.
- Η επαναφόρτιση μέσω εκφορτιστή μπαταρίας διαρκεί περίπου 50 λεπτά. Όταν φορτιστεί η μπαταρία, η ένδειξη LED στο USB καλώδιο φόρτισης ανάβει πάλι πράσινα.

πάλι την μπαταρία απαραίτητος μετά τη χρήση για να αποφεύγετε τη λεγόμενη βαθιά εκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Μετά τη χρήση η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά, πρώτου τη φορτίσει πάλι πλήρως. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περ. κάθε 2-3 ημέρες). Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοτικά.

- 3 Με ένα καθαριδικό αφαίρεστε το καπάκι της θήκης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο αυτοκίνητο Carrera RC. Προσέχετε για τη σωστή πολικότητα.
- 4 **Ρυθμίστε οπισθίαστας διεύθυνσης (αριστερά/δεξιά)**

Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών με ένα καθαριδικό και τοποθετήστε τη μπαταρία στο χειριστήριο. Προσέχετε για τη σωστή πολικότητα.

1. Ενεργοποιήστε το όχημα με τον διακόπτη ON/OFF. Η LED στο επάνω μέρος του οχήματος αναβοσβήνει ρυθμικά.

2. Θέστε σε λειτουργία το χειριστήριο. Η LED στο χειριστήριο αναβοσβήνει ρυθμικά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ανάβουν οι LED στο όχημα και στο χειριστήριο ανάλυσης. Η σύνδεση ολοκληρώθηκε.

- **Την πρώτη φορά να χειρίζεστε πολύ προσεκτικά το μοχλό γκαζιού, καθώς το όχημα αντιδρά πολύ ευαίσθητα. Οδηγήστε αργά για τουλάχισ 2-3 γερμάσματα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, πρώτου ξεκινήσετε τους ταχύτερους ελιγμούς.**
- Αποφεύγετε τη μόνιμη χρήση του κινήτρια.
- Εάν το αυτοκίνητο απενεργοποιείται μόνο του για σύντομα διαδοχικά διαστήματα πολλές φορές, αυτό σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία άδειασε. Φορτίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Αποθηκεύστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πάντα εκτός οχήματος.
- Μετά την οδήγηση καθαρίστε το αυτοκίνητο Carrera RC.

Λειτουργίες χειριστηρίου – Πλήρης λειτουργία

7 Με τα Joysticks μπορείτε και διεύθυνση το όχημα προς όλες τις κατευθύνσεις:
Joystick αριστερά: εμπρός, πίσω
Joystick δεξιά: αριστερά / δεξιά

Λύσεις προβλημάτων

- Το όχημα δεν αντιδρά**
- Μεταφέρετε το διακόπτη πομπού και οχήματος στη θέση „ON“.
 - Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες/ουσασουρευτές?
 - Έχουν στραβώσει ή είναι λερωμένες οι επαφές μπαταριών?
 - Είναι άδεια ή ελαττωματικές οι μπαταρίες;
 - Είναι σωστά συνδεδεμένα όχημα και πομπού/χειριστήριο (Controller) (βλ. **6**);
- Το όχημα δεν αντιδρά ουσιά, ή εμβέλεια είναι πολύ μικρή!**
- Μειώνεται η απόδοση των μπαταριών/ουσασουρευτών?
 - Μήπως υπάρχουν πλίνθια και άλλα μόνιματα με ασύρματο τηλεχειριστή, τα οποία εκπέμπουν ενδοχόμενες στην ίδια συχνότητα;
 - Μήπως προκαλούν διαταραχές μεταλλικά πλέγματα/φράγτες?
 - Οι πλίνθια ηλεκτρικών γραμμών ή εκπομπών ακτινοβολίας ανελεγκτική συμπεριφορά του οχήματος.
 - Μήπως υπάρχουν κοντά Walkie-Talkie/αποστολή CB/VHF/Ultra Wi-Fi, που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

(RC) Αγαπητός ο κωστής

Σας ευχαριστούμε για την προηγμένη τεχνολογία της Carrera RC-μολιτυπείας. Οστού αγοράσατε το προϊόν και το βιβλίο οδηγιών με όλα τα στοιχεία για την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Εξασθεσιώματα

Carrera προϊόντα είναι οστού της προηγμένης τεχνολογίας. Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.


Εξασθεσιώματα

- Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία: Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Εξασθεσιώματα

Stadlbauer Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.



Μέγιστο εύρος συχνότητας <10dBm – εύρος συχνότητας: 2400-2483,5MHz

Προειδοποίηση!

Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Προειδοποίηση! Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών. Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.



Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Εξασθεσιώματα

- A Μόλις χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- B Carrera RC-μολιτυπείας για να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- C Μόλις χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- D Σε βροχεό καιρό, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- E Μόλις χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- F Μόλις χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- G Μόλις χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- H Μόλις χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Εξασθεσιώματα

- 1 1 Carrera RC μολιτυπείας
 1x 1 τηλεχειριστή
 1x 1 USB καλώδιο
 1x 1 LiFePO₄ μπαταρία
 1x 1 μολιτυπείας (μη φορτιστής)

Εξασθεσιώματα

- 1 Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- 2 Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- 3 Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Εξασθεσιώματα

- 1 Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.
- 2 Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Εξασθεσιώματα

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

Οστού αγοράσατε το προϊόν, μπορείτε να ελεγχώτε την ορθή χρήση του προϊόντος. Η ορθή χρήση του προϊόντος είναι μέρος της ευθύνης σας.

(ROK) 캐 여러분께

최신 기술로 제작된 카레라 RC 모델 자동차를 구입하신 것을 축하합니다. 저희는 제품을 개발하고 개선하는데 항상 노력하고 있기 때문에 기술적인 부분과 장착, 재료, 디자인과 관련된 예고 없이 언제든지 변동할 권리를 보유합니다. 그래서 구입하신 제품이 이 설명서의 자료와 그림에 비해 다소한 차이를 보이더라도 이것을 근거로 한 어떤 청구권도 도출되지 않습니다. 이 사용 및 조립 설명서는 제품의 일부입니다. 사용설명서와 기재된 안전수칙을 준수하는 경우에는 개런티 청구권이 소멸됩니다. 추후에 다시 참고하고 모델을 제 3자에게 이양할 경우에 대비하여 이 설명서를 보관하십시오.

이 작동설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 carrera-rc.com 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

개런티 조건

카레라 제품은 고급 기술로 제작된 상품이나 조심스럽게 다루어야 합니다. 사용설명서의 주의사항을 반드시 주의하십시오. 모든 부품은 세심한 검토를 거쳤습니다(기술상의 변동과 제품 개선에 도움이 되는 모델 변동에 대한 권리는 제조사가 보유합니다).

그럼에도 결함이 있을 경우에는 다음 개런티 조건의 범위에서 개런티를 보장합니다: 개런티는 카레라 제품을 구입하신 시점에 증명할 수 있는 재료와 제조상의 결함을 포함합니다. 개런티 기간은 판매한 날로부터 계산하여 24개월입니다. 개런티 청구사항에서 제외되는 것은 마모부품(예: Carrera RC 전지, 안테나, 타이어, 구동기 부품등), 적절하지 않은 취급/사용에(예: 권장된 높이 보다 더 높은 질표, 제품을 떨어뜨리는것등) 의한 손상, 외부 개입에 의한 파손등입니다. 수선은 반드시 Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH 회사나 이 회사로부터 인증받은 회사를 통해 이루어져야 합니다. 이 개런티 범위에서 Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH 회사의 선택에 따라 한 카레라 제품 전체, 혹은 손상된 부품이 교체되거나, 같은 부품으로 대체됩니다. 개런티에서 제외되는 것은 운송, 포장, 주행에 의 해 생기는 비용 및 구입자에 의해 비롯된 손상입니다. 이것은 구입자가 치러야 합니다. 개런티 요구는 카레라 제품을 최초로 구입한 사람에게 의해서만 청구될 수 있습니다.

개런티 청구권은 다음과 같은 경우에만 발생됩니다:

- 규정에 맞게 작성한 증서를 손상된 카레라 제품, 구입 영수증(계산서/지불증서와 함께 송부한 경우.
 - 개런티 증서를 일의로 정정하지 않은 경우.
 - 장난감을 사용했음에 따라 취급하였고 규정에 맞게 사용하였을 경우.
 - 손상/기능 장애가 불가항력이나 작동에 따른 마모에 의한 것이 아닐 경우.
- 개런티 증서는 대체할 수 없습니다.

유럽연합국가에 해당하지 않고 사할; 법적인 보증의무는 제품에 대한 개런티에 의해 제한 받지 않습니다.

개런티 조건

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH는 컨트롤러를 포함한 이 모델이 다음과 같은 규정들을 부분할을 증명합니다: 즉 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 여 주 중요 관련 규정들을 준수합니다. 적합성 증명서 원본은 carrera-rc.com 에서 청구할 수 있습니다.



무선 주파수 최대 전력 10dBm 이하 - 주파수 범위: 2400-2483.5 MHz

적절하지 않게 사용할 경우 심한 부상과/이나 손상을 입 할 수 있습니다. 이 제품은 조심스럽고 신중하게 조종해야 하고, 역학적인 능력과 정신적인 능력을 필요로 합니다. 사용 설명서는 인건 주의사항과 규 칩 및 제품을 손질하고 작동하는데 필요한 주의사항을 담고 있습니다. 처음으로 작동하기 전에 이 사용설명서를 잘까지 읽고 이해하는 것은 필수적입니다입니다. 그래야만 부상과 손상을 인한 사고를 피할 수 있습니다.



주의! 이 장난감은 살릴 수 있는 작은 부품 때문에 3세 미만의 어린이들에게 적합하지 않습니다. 주의 가능성 개위저 조일 위험이 있습니다! 장난감을 어린이에게 건네주기 전에 모든 포장재와 고정장치를 제거하십시오. 설명서 생길 수 있는 질문에 대비하여 포장과 주소를 보관하십시오.



여기 그려진 가위표 처진 쓰레기통 상징은 빈 전지, 충전기, 단추형 전지, 전자책, 기타 전지, 전기 제품 폐품들은 환경과 건강에 해를 끼치기 때문에 일반 가사용 쓰레기통에 버려서는 안된다는 것을 주시시 키고 있습니다. 서로 다른 전지나 새 전지와 한 전지를 함께 사용하지 마십시오. 충전지는 반드시 성인이 충전해야 합니다. 빈 전지는 장난감에서 분리하십시오. 충전 할 수 없는 전지는 폭발 위험이 있기 때문에 충전해서는 안됩니다. 충전하기 전에 충전지를 모델에서 분리하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기기 않도록 하십시오. 충전은 반드시 동봉된 충전기를 사용해야 합니다. 다른 충전기를 사용하면 전지와 인접 부품들이 지속적으로 손상을 입을 수 있고, 신체 손상을 입을 수 있습니다. 주의: 배터리를 충전할 때에는 이 도리와 함께 제공되는 탈부착식 전선 연결 장치를 사용하십시오. 충전기를 정기적으로 사용할 경우 모든 충전기의 전선, 전원 부동과 다른 부분들도 점검하십시오. 이 충전기의 외부 전선은 교체할 수 있습니다. 손상이 생긴 경우에는 충전기를 수선한 다음에 다시 작동해야 합니다. 이 장난감은 반드시 보호 등급 2에 해당하는 장비에만 연결해야 합니다. □

안전수칙

- A** 카레라 RC Lipo/Ak 전지만 사용해야 합니다. 충전하기 전에 전지를 차량에서 분리하십시오.
- B** 카레라 RC 차량은 취미 목적으로만 제조되었으니 어린이가 해당하는 선로와 장소에서만 작동되어야 합니다. 주된 카레라 RC 차량을 도로에서 사용하지 마십시오.
- C** 풀밭 위에서는 이 제품을 절대 사용하지 마십시오. 카레라 RC 차량으로 물품, 사람, 혹은 동물을 운반해서는 안됩니다.
- D** 카레라 RC 차량을 비가 오거나 눈이 내릴 때 절대 야외에서 주행하지 마십시오. 차량은 물, 웅덩이, 혹은 눈을 통과하여 주행해서는 안되고, 반드시 건조하게 보관해야 합니다.
- E** 오로지 도로로 된 경로에서 주행하는 것을 피하십시오.
- F** 카레라 RC 차량이 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.
- G** 카레라 RC 차량에 절대 지속적으로 부하 변형을 주지마십시오, 다시 말하면 전진과 후진을 계속하여 바꾸지 마십시오.
- H** 차량을 절대 선 상태에서 바닥에 던지지 마십시오.
- I** 카레라 RC 차량이 제대로 조립되어 있는지를 주행 전과 후에 매번 검토해야하고, 경우에 따라 나사를 조여주어야 합니다.

충전지 충전

- 1** 1x Carrera RC 차량
- 1x 컨트롤러
- 1x USB 충전 전선
- 1x Lipo/Ak 충전지
- 1x 세트 배터리 (재충전 할 수 없음)

충전지 충전

- 2** 동봉된 Lipo/Ak 전지는 반드시 동봉된 Lipo/Ak 충전기를 사용하여 충전해야 합니다 것에 유의하십시오. 전지를 다른 Lipo/Ak 전지 충전기나 다른 충전기를 사용하여 충전하면, 심한 손상이 생길 수 있습니다. 해당 USB 충전선을 사용하여 컴퓨터 USB 포트 혹은 1A 출력 전압을 갖는 USB 전원 공급 장치의 전지를 충전할 수 있습니다.
- 3** USB 충전선을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오 **1**. USB 충전선의 접점이 초록색인 B 빛을 발산하고, 충전 장치가 컴퓨터에 제대로 연결되었는 것을 알려줍니다. 빈 전지를 꽂으면 USB 충전지의 LED는 더 이상 점등되지 않고, 전지가 충전되고 있음을 나타냅니다. **2** USB 충전선은 양극이 바뀌지 않게 제조되어 있습니다.
- 4** (안전 방지선 아닌)방전된 전지가 다시 충전될 때 까지는 약 50분이 걸립니다. 전지가 완전히 충전되었으면, USB 충전선의 접점이 다시 초록색으로 빛을 발합니다.

충전지의 완전 방전을 피하기 위해 항상 후 충전지를 반드시 다시 충전하십시오. 충전지는 사용 후 다시 완전히 충전하기 전에 최소한 20분간 식혀야 합니다. 이 휴식시간을 준수하지 않으면 충전지가 과열될 수 있습니다. 충전지를 종종(약 2-3 개월마다) 충전하십시오. 충전지와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오.

- 3** 카레라 RC 차량의 충전지할 달개를 드라이버로 여십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. **1** 운전 조절 (차주)
- 4** 전지함을 드라이버로 열고 컨트롤러에 전지를 장착하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오.
- 5** 1. ON/OFF 스위치로 차량을 켜십시오. 차량 위쪽의 접점이 율동적으로 깜박입니다.
- 6** 2. 컨트롤러를 켜십시오. 컨트롤러의 접점이 율동적으로 깜박입니다. 및 초 주 차량과 컨트롤러의 접점이 지속적으로 켜집니다. 접속이 완료되었습니다.
- 첫번째 충전지에서 두번째 충전지를 교환할때까지 최소한 10분간 주행 휴식을 지켜야 합니다. 다음 교환에는 반드시 최소한 20분간 휴식 시간을 가져야 합니다.
- 지속적으로 모터를 가동되는 것을 피하십시오.
- 차량이 반복하여 여러차례 저전력 개입된 충전지가 비정상이다. 충전지를 충전하십시오.
- 충전지는 항상 차량 외부에 보관하여야 합니다.
- 주행 후 카레라 RC 차량을 뒤야주십시오.

컨트롤러 기능 - 폴 펄스

조이스틱을 사용하여 차량을 모든 방향으로 움직일 수 있습니다:

- 7** 조이스틱 왼쪽: 전진, 후진
- 조이스틱 오른쪽: 좌, 우

문제 해결

- 차량이 반응을 보이지 않음
 - 송신기와 차량의 스위치를 "ON"으로 바꿀 것.
 - 전지가 제대로 장착되어 있습니까?
 - 전지 접촉 부위가 굳어졌거나 오물이 끼워져 있습니까?
 - 전지가 비워졌거나 고정됩니까?
 - 차량과 트랜스미터/컨트롤러가 올바르게 연결되었습니까? **6** 번 참조?)
- 차량이 제대로 반응을 하지 않고, 송신 기기가 너무 뚱뚱함.
 - 전지의 성능이 떨어졌습니까?
 - 어떤지 같은 주파수를 사용하는 무선 기기들이 작동하는 다른 모델이 근처에 있습니까?
 - 금속으로 된 밑/벽이 근처에 원인입니까?
 - 손잡이나 전선들이 간혹 차량 모델의 조종을 방해하기도 합니다.
 - 장애를 유발할 수 있는 와이파이/와이파이 네트워크가 근처에 있습니까?



WARNING:
CHOKING HAZARD-SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

carrera-rc.com

ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT - PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.