

















## Οδηγίες Ασφαλειας





6



23002







23003



23004



7



[www.diecastmasters.com](http://www.diecastmasters.com)

©2023 Diecast Masters  
Company Limited  
Room 1801-5, 18/F  
King Palace Plaza  
52A Sha Tsui Road  
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong



Digitale Version  
Digital version  
Version numérique  
Versión digital



#37023001  
*Cat® 336*  
*Excavator*



#37023002  
*Cat® D7E*  
*Bulldozer*

[Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

#### ΕΛ Οδηγίες Ασφαλείας

- A Το έντυπο Cat® είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται ως χώμα και να λειτουργεί σε πίστες και σε χώρους εδάΦος διαμορφωμένους για αυτόν τον σκοπό. **ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε το έντυπο Cat σε δρόμους, όπου κινούνται αυτοκίνητα.
- B Μη λειτουργείτε ποτέ το προϊόν με επιφάνειες με γρασιδιά. Μην χρησιμοποιείτε το έντυπο Cat για μεταφορά αγαθών, προσώπων ή ζώων.
- C Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το έντυπο Cat σε εξωτερικούς χώρους ενώ βρέχει ή γιονάζει. Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να διασχίζει νερό, νερολικούς βεβλαράδες και χώριν και πρέπει να αποθηκευτεί σε ξηρό περιβάλλον.
- D Αποφύγετε τα τρέχεις σε πίστες που είναι ενώντας μετακειμένες αποκλειστικά με δόμο.
- E Μην αφίνετε το έντυπο Cat έκθετο στο φως του ήλιου.
- F Μην υποβάλλετε ποτέ το αυτοκίνητο Cat σε επαναλαμβανόμενες εναλλαγές φορτίου – αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή ανατροπή του.
- G Μη ρίγνετε πάντα το αυτοκίνητο στο δέρβον από ορθά θέση.
- H Το έντυπο Cat πρέπει να επιθεωρείται πριν και μετά από κάθε λειτουργία, κάθε φορά που το χρησιμοποιείται, για να είναι σήμουρο πως δεν έχει ανασυγχρονισθεί. Κάθε βίβη ή γρανάζι που μπει να έχει χαλαρώσει στη δέρμακα της λειτουργίας του πρέπει να αφήτε.

[www.cat.com / www.caterpillar.com](http://www.cat.com)

© 2023 Caterpillar, CAT, CATERPILLAR, their respective logo, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identify used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Diecast Masters Company Limited, a licensee of Caterpillar Inc.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2.4 GHz, μερικά και 12 αυτοκίνητα μπορούν να τρέχουν μαζί σε μια πίστα σύγχρονων. Αυτό είναι εφικτό χωρίς την εναρμόνισμα των συντονήσεων στους οδηγούς.

- Όταν αλλάζετε τη μπαταρία με καινούριες, είναι απαραίτητο να διακόψετε τη λειτουργία για τουλάχιστον δέκα λεπτά.
- Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία του καινήτηρα.
- Αν το αυτοκίνητο απενεργοποιείται από μέσον του διαδοχικές φορές, η μπαταρία έχει αδείασει. Παρακαλούμε να φορτίσετε ζεύγη τη μπαταρία.
- Παρακαλούμε να αποθηκεύετε πάντα τις μπαταρίες μακριά από το έντυπο.
- Καθαρίστε το αυτοκίνητο Cat ύστερα από κάθε χρήση.

Λειτουργίες χειριστηρίου  
6 7 Ιδιαίτερες χειρισμοίς οδήγησης

#### Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα: Το αυτοκίνητο δεν κινείται.

- Αριά: Ο διακόπτης του χειριστηρίου ή το αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση OFF.  
Λύση: Αλλάξτε τη θέση σε ON.
- Αριά: Η μπαταρία ή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στον μεταδότη ή το μοντέλο είναι σχεδόν άδεια.  
Λύση: Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Αριά: Το χειριστήριο είναι πιεσανό να μη έχει τη σωστή συγκόντηση σε σχέση με τον δέκτη του μοντέλου.  
Λύση: Εκτελέστε μια ταυτοποίηση συγκόντησης ανάμεσα στο μοντέλο και στο χειριστήριο όπως αυτή περιγράφεται στο «Τόρος μπορείτε να οδηγήστε το αυτοκίνητο».

Μέσα σε περίπου 30 λεπτά αδράνεια, το χειριστήριο και το έντυπο απενεργοποιούνται αυτούματα. Για να ξεκινήστε ξανά, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη ON/OFF στο χειριστήριο και στο έντυπο στη θέση OFF και μετά ζεύγη στη θέση ON.

- Αριά: Το έντυπο είναι σινιού ζεστό.  
Λύση: Απενεργοποιήστε το αυτοκίνητο και αφήστε το χειριστήριο να δρουστεί για περίπου 30 λεπτά.

Το έντυπο Cat είναι πολύ ζεστό.  
Απενεργοποιήστε τον δέκτη. Αφήστε το RC αυτοκίνητο να δρουστεί για περίπου 30 λεπτά.

- Αριά: Η προστασία υπερθέρμανσης έκανε τον κινητήρα του αυτοκίνητου να κλίσει εξαιτίας της υπερβολικής θερμοκρασίας.  
Λύση: Απενεργοποιήστε τον δέκτη. Αφήστε το RC αυτοκίνητο να δρουστεί για περίπου 30 λεπτά.

Το έντυπο είναι πολύ ζεστό.  
Απενεργοποιήστε το χειριστήριο.

- Αριά: Το έντυπο αρχίζει να κινείται μόνο του.  
Λύση: Αρχικά ενεργοποιήστε το έντυπο και έπειτα τον μεταδότη. 4 5

Εξαιρούνται λάθη και αλλογές - Χρώματα / τελικός σχεδιασμός – εξαιρούνται αλλογές Τεχνικές αλλαγές και αλλογές σχεδιασμών εξαιρούνται. Εικονογράφηση = συμβολικές εικόνες