

#37024002 Desert Buggy

إرشادات التركيب و الاستخدام

(Arabic)

العربية

F لا تعرض سيارة Carrera RC أبداً للتغيرات المستمرة في الحمل، أي التحرك للأمام والخلف باستمرار.

G شعوا المركبة دوماً ببيكم على الأرض. لا ترموا المركبة مطلقاً على الأرض وأنتم والقفون.

H تجنبوا القفزات من منضات الإزلاق أو أرضية الشحن والتفريغ والتي يزيد ارتفاعها على 5 سم.

I لي دوماً فحص التركيب الصحيح لمركبة - كاريرا آر سي بعد كل رحلة وعلى حال إعادة إكمالك وبريم البرامي والصامولات.

إرشادات الاستخدام

المحتويات المجهزة

1 X1 السيارة - Carrera RC

1 X1 جهاز التحكم

6 X1 نوات بطاريات ميجنون AA (غير قابلة للشحن مجدداً)

تركيب البطاريات في المركبة

2 قوماً بتبنيغ فطاه حمل البطارية القابلة للشحن في مركبة - كاريرا آر سي بواسطة مفك. قم بتركيب بطاريات Carrera RC (غير قابلة لإعادة الشحن) في المركبة. احرص على أن تكون الأنابيب في الموضع الصحيحة لها. إكبحوا براغي العطاء في محلها مجدداً بواسطة مفك.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم

3 يتبع فتح حمل البطاريات بمفك البرامي ومن ثم إدخال البطاريات في جهاز التحكم. يتوجب الانتباه إلى صحة القطبية، إكبحوا براغي العطاء في فتح حملها بواسطة مفك. يمكن أن يبدأ الباسر

سيارة RC11 مبرومة بتجهيز التحكم من قبل المصنع.

4 1. قم بتشغيل السيارة عن طريق الرمز ON/OFF.

5 2. قم بتشغيل وحدة التحكم. يوضع مؤشر LED في وحدة التحكم بشكل منتظم. ينطق مؤشر LED الموجود بوحدة التحكم - اكتمل الربط، يعني، مؤشر LED الموجود في وحدة التحكم فقط عند تحريك عكس التحكم.

6 تنصيب التوجيه أو القيادة

* عند استبدال البطاريات القديمة بأخرى جديدة يجب الحفاظ على عمل إيقاف مؤقت للسيارة لمدة عشر دقائق على الأقل.

* تجنبوا الإحتكاك القوي مع الأسطح.

* إذا توقفت المركبة عن التشغيل من تلقاء نفسها مرات عديدة فهذا قد يترتب عليها فترات قصيرة بشكل متتالي. ففي هذه الحالة تكون البطاريات فارغة، ويرجى تركيب بطاريات جديدة.

* يرجى التأكد من شحن البطاريات خارج المركبة.

* نظفوا مركبة - كاريرا آر سي بعد الرحلة.

* نظفوا - جهاز التحكم - مرة كاملة على العمل (Full Function)

7 بدال السرعة إلى الخلف حركة إلى الأمام
بدال السرعة إلى الأمام فرملة أو حركة إلى الوراء
أدر طرارة التحكم في اتجاه طرارة الساعة؛ إلى اليمين
أدر طرارة التحكم عكس اتجاه طرارة الساعة؛ إلى اليسار

حلول المشاكل

العربة لا تستجيب.

أضبط مفاتيح جهاز الإرسال والسيارة على تشغيل "ON"

هل فصلت البطاريات صحيحاً؟

هل أضفت مواضع تلامس البطارية أو تعرضت للتآكل؟

هل فرغ شحن البطارية أو حدث بها خلل؟

هل العربة وجهاز الإرسال التحكم موصولين جيداً (انظر رقم 4 و 5)؟

لا تستجيب العربة بطريقة صحيحة لأن المني قصير جداً.

هل انخفضت قوة البطاريات؟

هل هناك ميكبات أقوى قريبة ذات جهاز تحكم من بُعد ربما تقوم بإرسال على نفس التردد؟

هل هناك ميكبات أو مسيرات معدنية سميت اضطرابات في الإرسال؟

هل يتم تنصيب أجهزة الكهروإرسال في قيام العربة بأعمال بون تحكم.

هل توجد بالقرب من العربة أجهزة أسلاكية تخاطمية/رايو/شبكات إنترنت أسلاكية (واي فاي) يمكنها أن تتسبب في حدوث اضطرابات؟

©السيد الزبون المحترم (Arabic)
نهنكم لشراكم سيارة - كاريرا آر سي Carrera RC-Modellauto، والتي تم تصنيعها وفقاً لمتطلبات التطور التقني الحالي، لأننا جادون باستمرار في تطوير منتجاتنا، يبقى الحق لنا دائماً القيام بعمليات تغييرات وتحسينات من الناحية التقنية أو فيما يتعلق بالتجهيزات والمواد المستعملة والتصاميم دون الحاجة إلى أي إعلان مسبق من ذلك. سوف لن يتبع من خلال وجود اختلافات بسيطة بين المنتج الموجود لديك مقابل البيانات والرسم التوضيحية في الدليل إية مطالبات. تعتبر إرشادات الاستخدام والتركيب هذه جزء من أجزاء المنتج، هام يرجى قراءتها في الدليل بعناية والاحتفاظ بهذه التعليمات لرجوع إليها في المستقبل وفي حالة انتقال المنتج إلى طرف ثالث.

تجد أحدث إصدار من دليل الاستخدام هذا وكذلك معلومات حول قطع الغيار المتاحة على الموقع الإلكتروني carrera-rc.com في نطاق الخدمات.

إقرار المطابقة

توضيح وتفر شركة كارييرا تشاراباد للتسويق + التوزيع ش. ذ.م.م Carrera Toys GmbH بأن هذا المنتج والمواد ومن ضمنه جهاز التحكم يتطابقان مع الشروط والمتطلبات الأساسية للإرشادات - الأوروبية: الإرشادات الأوروبية EC/48/2009 و الوثائق الأخرى المهمة للإرشادات EU 2014/53 (RED). يمكن طلب إقرار المطابقة - الأصلي تحت carrera-rc.com.



أقصى تردد للبيانات > 10 ميجيل سييل واي - مجال التردد: MHz 2483.5 - 2400

تحذيرات:

يمكن وفي حالة الاستخدام غير النظامي حصول إصابات بجروح و / أو أضرار مادية. يجب التحكم بالمنتج بحذر وفقاً لما تتطلب عليه التحكم به بعض المهارات التقنية والوعي. يتضمن دليل إرشادات السلامة وكذلك القواعد والتعليمات الخاصة بصيانة وتشغيل المنتج، يجب قراءتها في التعليمات واستيعابها في بداية الأمر قبل البدء بتشغيل المنتج، وهو أمر لابد منه ولا يجوز التفاوض عنه. حيث يمكن ومن خلال ذلك فقط تحقيق حصول إصابات أو أضرار.

تحذير: هذه اللعبة غير مناسبة للأطفال تحت سن 3 سنوات بسبب الأجزاء الصغيرة القابلة للبلع. تحذير! هناك خطر اختناق مرتبط بالتشغيل.

أعدوا كل مواز التغليف وكل أسلاك التثبيت قبل إعطاء اللعبة إلى الطفل. يرجى الاحتفاظ بالغلاف والعنوان للمعلومات وفي حالة وجود أسئلة ما لا تحق.



إن الرمز المرسوم لحوايات القمامة العلامة بعلامة الضرب يراد منه الإشارة إلى أن البطاريات المرفقة، والبطارية الثانوية، وبطاريات خلايا الزنك، وبطاريات الأجهزة والأجهزة الكهربائية القديمة وما شابه ذلك لا توضع مع القمامة المنزلية، لأنها تضر بالبيئة والصحة العامة. لا يجوز استخدام أنواع مختلفة من البطاريات أو بطاريات جديدة مع أخرى مستعملة سوية. يتوجب حمل البطاريات المرفقة من اللعبة، لا يجوز شحن البطاريات إلا عن طريق أشخاص بالغين، في حالة حصول ضرر. يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشحن أولاً بعد توصيله، لا يتم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن، حتى لا يحدث خطر الانفجار. يرجى عدم استخدام بطاريات تالفة، قم بإزالة البطاريات إذا استهلكك أو إذا تركت دون استخدام لفترة طويلة. استبدلوا دائماً مجموعة البطاريات بأكملها في وقت واحد وحرصاً على عدم خلط البطاريات القديمة والجديدة، أو البطاريات من أنواع مختلفة.

أخط البطاريات من الطراز قبل أن تقوم بشحنها. احرص على مراعاة صحة القطبية. لا يتم تقصير الدائرة الكهربائية لأي من أجهزة الشحن من ماركات الغير المرئود، للشحن لا يسمح إلا باستخدام جهاز الشحن المرفق مع الجهاز. استخدام جهاز شحن آخر قد يتسبب في ضرر دائم للبطاريات والأجزاء المجهزة فضلاً عن الأضرار الجسيمية. تحذير: من أجل إعادة شحن البطارية، استخدم فقط وحدة الإمداد القابلة للفصل المرفقة مع هذه اللعبة. عند الاستخدام، تجنب لجهز الشحن يجب فحص السلك، ومحلات الربط، والأغطية والأجزاء الأخرى، لا يمكن استبدال الكابلات الخارجية من جهاز الشحن، وفي حالة تلف كابل جهاز الشحن، فإنه يجب في حالة حصول ضرر. يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشحن أولاً بعد توصيله، لا يسمح بتوصيل اللعبة إلى جهازين من فئة الماركة A.



أنظمة السلامة

A مركبة - كاريرا آر سي هي مصممة فقط لغراض اللعب وممارسة الهوايات ويسمح باستخدامها فقط على الطرق والحالات المخصصة لذلك، تحذير! لا تستخدموا مركبة - كاريرا آر سي في طرق العمارة.

B لا تقودوا المركبة مطلقاً على مساحات مغطاة بالعشب، يمكن أن ينسحب العشب للقف بإعاقة دوران المحور الناقل للحركة وبالتالي زيادة حرارة المحرك.

C لا تقودوا مركبة - كاريرا آر سي مطلقاً في الهواء الطلق أثناء طول المطر أو نزول الثلج. لا يسمح بقيادة المركبة عبر المياه وعبر المياه أو الثلج ويتوجب تجنبها في كل حال.

E لا تقودوا هذه المركبة مطلقاً في التراب والترع والجحيرات، ولكن لا تسقط مركبة - كاريرا آر سي في المياه، يجب تلافي قيادة المركبة في طرق مبلية من الإزلاق فقط.

E لا تعرضوا مركبة - كاريرا آر سي مباشرة إلى أشعة الشمس القوية. لتلافي تصاعد حرارة الإلكترونيات في المركبة يجب القيام بإستراحة قصيرة وبشكل دوري عندما تزيد درجات حرارة على 35 درجة مئوية.



Made in China - Fabriqué en Chine

Digital version



• المركبة ساخنة جدا. أغلقوا المركبة وجهاز التحكم وأتركوا المركبة ٣٠ دقيقة تقريبا لكي تبرد.

يبقى حق السهو والتغيرات محفوظا

يبقى حق التغيير في الألوان/أو التصميم النهائي - محفوظا

يبقى حق التغييرات التقنية والتصميمية محفوظا- الرسوم الصورية = الصور الرمزية

