









## Οδηγίες Ασφαλείας



**1**

\* Περιέχεται μόνο ένα μοντέλο

**2**

Ανάγκη φόρτισης: το LED φως στο όχημα είναι σβηστό.

Καθώς φορτίζει: το LED φως στο όχημα γίνεται κόκκινο.

Πλήρως φορτισμένο: το LED φως είναι σβηστό.

**3**

2x μπαταρίες Micro AAA 1.5V


**4**

OFF ON


**5**

OFF ON

## 6 26001 + 26002



## 26003 + 26004



www.diecastmasters.com

©2023 Diecast Masters  
Company Limited  
Room 1801-5, 18/F  
King Palace Plaza  
52A Sha Tsui Road  
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong



Digitale Version  
Digital version  
Version numérique  
Versión digital



Points de collecte sur [www.quefairede mesdechets.fr](http://www.quefairede mesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Συναρμολόγηση και οδηγίες λειτουργίας

#26001  
Cat® 336  
Hydraulic  
Excavator

#26004 Cat® 770  
Mining Truck

#26002 Cat®  
D7E Track-Type  
Tractor

#26003 Cat®  
950M  
Wheel Loader

[www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

© 2023 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logo, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identify used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Diecast Masters Company Limited, a licensee of Caterpillar Inc.

### ΕΛ Οδηγίες Ασφαλείας

- Το όχημα Cat® είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται ως χόμπι και να λειτουργεί σε πίστες και σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους για αυτόν τον σκοπό. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε το όχημα Cat σε δρόμους όπου κινούνται αυτοκίνητα.
- Μη λειτουργείτε ποτέ το προϊόν σε επιφάνειες με γρασιδί. Μην χρησιμοποιείτε το όχημα Cat για μεταφορά αγαθών, προσώπων ή ζώων.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το όχημα Cat σε εξωτερικούς χώρους ενώ βρέχει ή χιονίζει. Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να διασχίζει νερό, νερολακκούβες και χιόνι και πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον.
- Αποφύγετε να τρέχετε σε πίστες που είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά με άμμο.
- Μην αφήνετε το όχημα Cat έκθετο στο φως του ήλιου.
- Μην υποβάλλετε ποτέ το αυτοκίνητο Cat σε επαναλαμβανόμενες εναλλαγές φορτίου – αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή ανατροπή του.
- Μη ρίχνετε ποτέ το αυτοκίνητο στο έδαφος από όρθια θέση.
- Το όχημα Cat πρέπει να επιθεωρείται πριν και μετά από κάθε λειτουργία, κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε, για να είναι σίγουρο πως δεν έχει απουναρμολογηθεί. Κάθε βίδα ή βραχίολο που μπορεί να έχει χαλαρώσει στη διάρκεια της λειτουργίας του πρέπει να σφίχτει.

### Εγχειρίδιο Οδηγιών

#### Περιεχόμενα της συσκευασίας

- 1x Όχημα Cat  
1x Χειριστήριο  
1x Καλώδιο φόρτισης USB-C  
1x Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiPo

#### Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

- Αυτό το παιχνίδι (όχημα) περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται. Φροντίστε να φορτίσετε αποκλειστικά τη μπαταρία LiPo που παρέχεται, χρησιμοποιώντας τη μονάδα φόρτισης LiPo (καλώδιο φόρτισης USB-C) που επίσης παρέχεται. Αν προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τη μπαταρία με οποιοδήποτε άλλο φορτιστή μπαταριών LiPo ή άλλο τύπο φορτιστή, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή ζημιά. **Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το προηγούμενο κεφάλαιο με τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πριν αναγεμίσετε.** Μπορείτε να επαναφορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία με το αντίστοιχο καλώδιο φόρτισης USB-C σε μια θύρα USB ηλεκτρονικού υπολογιστή (USB 3.0) ή σε ένα φορτιστή USB με τουλάχιστον 1 A απόδοσης ισχύος.
  - Ανάγκη φόρτισης: Το LED στο όχημα είναι σβηστό. **1**
  - Καθώς φορτίζει: Το LED στο όχημα έχει κόκκινο χρώμα. **2**
  - Πλήρης φόρτιση: Το LED στο όχημα είναι σβηστό.
- Χρειάζεται περίπου 210 λεπτά για να επαναφορτίσετε μια άδεια μπαταρία (OXI ολοκληρωτικά άδεια). Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η LED ένδειξη στο όχημα σβήνει ξανά. Καθώς φορτίζει, ο διακόπτης ενεργοποίησης πρέπει να βρίσκεται στη θέση «OFF».

**Να επαναφορτίσετε πάντα τη μπαταρία μετά τη χρήση για να αποτρέψετε το ολοκληρωτικό άδειασμά της.** Μετά τη χρήση, η μπαταρία πρέπει να δροσίζεται για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν επαναφορτιστεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία συχνά (προτείνεται κάθε 2-3 μήνες). Μην βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να γίνει ελαττωματική. Μην αφήνετε ποτέ τη μπαταρία χωρίς παρακολούθηση καθώς αυτή φορτίζει.

#### Τοποθέτηση των μπαταριών

- Ανοίξτε την εσοχή των μπαταριών με ένα κατασβίδι και τοποθετήστε τις μπαταρίες στο χειριστήριο. Παρακαλούμε φροντίστε οι πόλοι να είναι σωστοί. Δεν πρέπει να αναμειγνύεται διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούριες με παλιές μπαταρίες. Αφού κλείσετε την εσοχή μπορείτε να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες του χειριστηρίου με τη βοήθεια του κουμπιού ενεργοποίησης στο μπροστινό μέρος. Με τον διακόπτη στη θέση ON και με σωστή λειτουργία, το επάνω κεντρικό LED στο χειριστήριο θα γίνει κόκκινο.

#### Τώρα μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητο Cat και το χειριστήριο έχουν τις εργοστασιακές ρυθμίσεις τους.

1. Τοποθετήστε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση ON.
  2. Ενεργοποιήστε το χειριστήριο με τον διακόπτη ON/OFF. Το LED στην κορυφή του χειριστηρίου θα αναβοσβήσει ρυθμικά. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το χειριστήριο να συνδεθεί με το όχημα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν το όχημα κινηθεί ελαφρά. Το LED στο χειριστήριο θα ανάψει αν κουνήσετε έναν μοχλό.
- Με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2.4 GHz, μέχρι και 12 αυτοκίνητα μπορούν να τρέχουν μαζί σε μια πίστα αγώνων. Αυτό είναι εφικτό χωρίς τον εναρμονισμό των συνηθιστών ανάμεσα στους οδηγούς.
- Αποφύγετε τη συνεχή λειτουργία του κινητήρα.
  - Αν το αυτοκίνητο απενεργοποιηθεί από μόνο του διαδοχικές φορές, η μπαταρία έχει αδειάσει.
  - Καθαρίστε το αυτοκίνητο Cat ύστερα από κάθε χρήση.

#### Λειτουργίες χειριστηρίου

#### 6 Ίδανικός χειρισμός οδήγησης

#### Αντιμετώπιση Προβλημάτων

**Πρόβλημα:** Το αυτοκίνητο δεν κινείται.

- Ατία:** Ο διακόπτης του χειριστηρίου ή του αυτοκινήτου βρίσκεται στη θέση OFF.  
**Λύση:** Αλλάξτε τη θέση στο ON.
- Ατία:** Η μπαταρία ή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία στον μεταδότη ή το μοντέλο είναι σχεδόν άδεια.  
**Λύση:** Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Ατία:** Το χειριστήριο είναι πιθανόν να μην έχει τη σωστή συχνότητα σε σχέση με τον δέκτη του μοντέλου.  
**Λύση:** Εκτελέστε μια ταυτοποίηση συχνότητας ανάμεσα στο μοντέλο και στο χειριστήριο όπως αυτή περιγράφεται στο «Τώρα μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο».
- Ατία:** Μέσα σε περίπου 30 λεπτά αδράνησης, το χειριστήριο και το όχημα απενεργοποιούνται αυτόματα.  
**Λύση:** Για να ξεκινήσετε ξανά, αλλάξτε τη θέση του διακόπτη ON/OFF στο χειριστήριο και στο όχημα στη θέση OFF και μετά ξανά στη θέση ON.
- Ατία:** Το όχημα είναι πολύ ζεστό.  
**Λύση:** Απενεργοποιήστε το αυτοκίνητο και το χειριστήριο και αφήστε το αυτοκίνητο να δροσιστεί για περίπου 30 λεπτά.
- Ατία:** Η προστασία υπερθέρμανσης έκανε τον κινητήρα του αυτοκινήτου να κλείσει εξαιτίας της υπερβολικής θερμοκρασίας.  
**Λύση:** Απενεργοποιήστε τον δέκτη. Αφήστε το RC αυτοκίνητο να δροσιστεί για περίπου 30 λεπτά.

**Πρόβλημα:** Το αυτοκίνητο δεν ανταποκρίνεται στον έλεγχο.

- Ατία:** Το όχημα αρχίζει να κινείται μόνο του.  
**Λύση:** Αρχικά ενεργοποιήστε το όχημα και έπειτα τον μεταδότη. **4 5**

Εξαιρούνται λάθη και αλλαγές - Χρώματα / τελικός σχεδιασμός - εξαιρούνται αλλαγές Τεχνικές αλλαγές και αλλαγές σχεδιασμού εξαιρούνται - Εικονογράφηση = συμβολικές εικόνες