



Carrera® RC

ACHTUNG! Bitte vor Gebrauch lesen!
ATTENTION ! Veuillez lire avec l'emploi !
¡ADVERTENCIA! Léalo antes de usarlo.
AVVERTENZA! Leggere prima dell'uso!



(GB)

WARNING! Please read before using!

Please note particularly that the propellers and the boat have no function out of the water. The controller must be switched off. Connect the plug-in connection at the model and switch on the model at the ON/OFF switch. Place the boat in the water. Switch on the controller. The LED on top of the controller will flash rhythmically. After a few seconds, the LED on the controller lights continuously. Meaning the bind has been made.





D Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Propeller bzw. das Boot außerhalb des Wassers keine Funktion haben! Der Controller muss ausgeschaltet sein. Verbinden Sie die am Modell befindliche Steckverbindung und schalten Sie das Modell am ON/ OFF Schalter an. Setzen Sie das Boot ins Wasser. Schalten Sie den Controller ein. Die LED am Controller blinkt rhythmisch. Nach ein paar Sekunden leuchtet die LED am Controller permanent. Die Bindung ist abgeschlossen.

F Notez que les hélices et le bateau ne fonctionnent pas hors de l'eau. Le contrôleur doit être éteint. Mettre le modèle en marche avec le commutateur ON/OFF. Posez le bateau dans l'eau. Allumez le contrôleur. La DEL du contrôleur clignote régulièrement. Après quelques secondes, la DEL du contrôleur reste allumée. La liaison est établie.

E Recuerde siempre que ni la hélice ni el barco funcionarán fuera del agua. El Controller debe estar desconectado. Conecte el modelo por el interruptor. Introduzca el barco en el agua. Encienda el controlador. El LED en el controlador parpadea rítmicamente. Transcurridos un par de segundos se enciende el LED del controlador de forma permanente. La unión ha concluido.

I Tenere assolutamente conto che fuori dall'acqua le eliche e la barca non funzionano! Il Controller deve essere disattivato. Accendere il modellino con l'interruttore ON/OFF. Mettere la barca in acqua. Accendere il controller. Il LED sul controller lampeggia ritmicamente. Dopo alcuni secondi, il LED sul controller si illumina permanentemente. Il collegamento è stabilito.